



D
A.3.0137 ●●■
 Introduttore centrifugatore pompa dell'acqua

B
A.3.0177 (6121.07.090) ●●■
 Introduttore anello di tenuta pompa acqua

D
A.3.0136 ●●■
 Base per estrazione girante pompa acqua

A
A.5.0115 ●●■
 Chiave per candele

C
A.2.0121 ●●■
 Attrezzo per sostegno valvole

C
A.3.0134 ●
 Estrattore delle guide valvole

A
A.3.0146 ●
 Introduttore anello paraolio coperchio anteriore

B
A.3.0178 (6121.07.293) ●
 Introduttore anello paraolio post. albero motore

B
A.2.0128 ●
 Distanziale per fissaggio goniometro

B
C.6.0111 ●●■
 Goniometro per la messa in fase

B
A.2.0127 ●
 Indice per goniometro fase motore

D
A.3.0155 ●●■
 Guida per montaggio anello di fermo centrifugatore pompa acqua

A
A.3.0147 ●●■
 Estrattore puleggia pompa acqua

C
A.3.0133 ●
 Introduttore delle guide valvole

D
A.2.0108 ●●■
 Attrezzo sostegno testa motore

B
A.2.0122 ●●■
 Attrezzo per ruotare l'albero motore

C
A.2.0103 ●●■
 Cianfrino per tappi fori lubrificazione albero motore

A
A.5.0103 ●●■
 Chiave per ruotare gli alberi della distribuzione

A
A.3.0103/1 ●●■
 Leva per smontaggio semiconi valvole

A
A.3.0103/2 ●●■
 Supporto per leva smontaggio semiconi valvole

A
A.3.0103/6 ●●■
 Gabbietta per leva smontaggio semiconi valvole

A
C.5.0111 con C.5.0116 ●●■
 Supportino per controllo cappelletti delle valvole

B
A.2.0120 ●●■
 Supporto per comparatore controllo fase motore

A
A.5.0108 ■
 Chiave per dadi posteriori attacco carburatore

C
A.4.0103 ●
 Mandrino centraggio disco frizione

C
C.6.0104 ●●■
 Attrezzo per revisione frizione

A
A.5.0133 (6121.18.021) ●
 Chiave per dadi collettore aspirazione

B
A.3.0142 ●
 Estrattore valvolina pressione olio

C
C.8.0100 ■
 Calibro per azzerare alesametro controllo diametro canne cilindri

A
A.2.0117 ●
 Attrezzo per fermare le canne cilindri

A
A.5.0106 ●●■
 Chiave per tappi scarico olio

A
A.2.0060 ●
 Chiave per viti della sottocoppa

A
A.5.0124 ●
 Chiave per dadi fissaggio supporto filtro olio

B
A.5.0127 ●●■
 Chiave per dado bloccaggio forcella trasmissione

B
A.3.0180 (6121.07.464) ●●■
 Introduttore anello paraolio nel coperchio posteriore

B
A.3.0101 ●●■
 Estrattore anello esterno cuscinetto coperchio posteriore

C
A.3.0182 (6121.04.002) ●●■
 Attrezzo per estrarre i cappelletti di banco

C
A.3.0139/1 ●●■
 Leva per estrarre il cappello posteriore di banco

C
A.3.0139/2 ●●■
 Estrattore cappello posteriore di banco

C
A.3.0113 ●●■
 Introduttore cannotti gomma nel basamento

D
A.3.0143 ●●■
 Estrattore boccola ingranaggio rinvio dal basamento

D
A.4.0112 ●●■
 Guida per alesare boccole ingranaggio rinvio

A
A.2.0124 ■
 Attrezzo per smontare e montare giunto elastico

B
A.3.0114 ●●■
 Attrezzo protezione anello paraolio scatola coprifrizione

D
A.3.0185 (6121.01.504) ●●■
 Morsetto sostegno albero primario

B
C.6.0116 (673.5647) ●●■
 Calibro per fissare posizione forcelle comando sincronizzatori

B
A.3.0118 ●●■
 Estrattore ed introduttore silent-bloc comando sincronizzatori

C
A.3.0182 (6121.04.002) ●●■
 Attrezzo per estrarre i cappelletti di banco

C
A.3.0139/1 ●●■
 Leva per estrarre il cappello posteriore di banco

C
A.3.0139/2 ●●■
 Estrattore cappello posteriore di banco

C
A.3.0113 ●●■
 Introduttore cannotti gomma nel basamento

D
A.3.0143 ●●■
 Estrattore boccola ingranaggio rinvio dal basamento

D
A.4.0112 ●●■
 Guida per alesare boccole ingranaggio rinvio

A
A.2.0124 ■
 Attrezzo per smontare e montare giunto elastico

B
A.3.0114 ●●■
 Attrezzo protezione anello paraolio scatola coprifrizione

D
A.3.0185 (6121.01.504) ●●■
 Morsetto sostegno albero primario

B
C.6.0116 (673.5647) ●●■
 Calibro per fissare posizione forcelle comando sincronizzatori

B
A.3.0118 ●●■
 Estrattore ed introduttore silent-bloc comando sincronizzatori

ATTREZZATURA SPECIFICA PER VETTURA GIULIA 1600 T.I.

MOTORE - FRIZIONE - CAMBIO DI VELOCITA' ALBERO DI TRASMISSIONE

COMPOSIZIONE DEL LOTTO

A	-	ATTREZZI CONTRASSEGNA TI CON	A
B	-	"	B (PIÙ LOTTO A)
C	-	"	C (PIÙ LOTTI A + B)
D	-	"	D (PIÙ LOTTI A B + C)

- ATTREZZI VALIDI ANCHE PER VETTURA "GIULIETTA,"
- ATTREZZI VALIDI ANCHE PER VETTURA "2000,"
- ATTREZZI VALIDI ANCHE PER VETTURA "2600,"

Nota - Per evitare duplicati, nel caso di richieste, tenere presente i numeri fra parentesi precedentemente impiegati nelle ordinazioni.

