Alfa Romeo

RECUEIL DES TEMPS DE RÉPARATION - VOITURES

DuettoInfo.com - For Free Distribution - 1 of 137

DuettoInfo.com - For Free Distribution - 2 of 137

AVANT-PROPOS

Les temps indiqués dans le présent Recueil, en centièmes d'heure, sont des temps d'atelier considérés comme normalement nécessaires pour l'exécution des opérations courantes d'entretien, de révision, et de réparations des voitures considérées.

Ces temps comprennent:

1) le temps technique réalisable par un personnel moyennement entraîné;

2) le temps de préparation du poste de travail, y compris le temps de montage et de démontage de certains outillages spéciaux éventuellement nécessaires;

3) le temps de lavage, limité aux seuls lavages que doit effectuer le mécanicien exécutant le travail;

4) le temps de contrôle par le mécanicien de son propre travail;

5) les temps morts (réception et restitution de la voiture, attentes justifiées, entretiens avec le chef d'atelier, imprévus, etc.).

6) l'arrondissement aux 5 centièmes d'heure.

NOTA — Ces temps sont établis pour des travaux effectués sur des voitures maintenues en bon état d'entretien et abstraction faite des aléas pouvant se présenter pour la remise en état de voitures accidentées. Dans ce cas les temps des opérations précédées par un astérisque (*) sont susceptibles de subir les variations résultant des difficultés dûes à l'état dans lequel se trouve le véhicule.

Ainsi, l'on peut donc dire que les temps indiqués dans ce Recueil correspondent bien aux temps effectivement employés pour l'exécution des divers travaux même par des ateliers moyennement outillés, à condition, bien entendu, d'une bonne conduite de la main-d'oeuvre. L'application de ces temps en facturation ne pourra alors qu'assurer à l'atelier, sans aucune augmentation ultérieure, une bonne rentabilité.

DuettoInfo.com - For Free Distribution - 3 of 137

Il sera toutefois nécessaire, et cela depuis l'essai de réception jusqu'à l'achèvement des travaux, de suivre rigoureusement les numéros et les libellés des opérations figurant sur le Recueil. Ces indications devront également être mentionnées sur les bordereaux de réparation (Demande de Garantie) qui, sans cela, ne pourraient être acceptés.

Comment utiliser le recueil des temps de reparation

La clef d'utilisation du Recueil est donnée à la page suivante et comprend deux parties:

— désignation des opérations par groupe

— index alphabétique descriptif

La première partie doit être utilisée pour la recherche des temps et la seconde pour la recherche des opérations.

D'autre part, un index des divers groupes permet une recherche rapide du groupe auquel appartient l'opération.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DU RECUEIL

Désignation des opérations par groupe

OPERATION			No. opération préliminaire	GIULIA					2600 sprint
No.	Type	Description		1300	1300 ti	1600 T.I.	1600 super	sprint G.T.	
		REVISION							
MA 201	A	Carburateurs	MA 101	200	200	200	500	500	725
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			

(1) **Numéro de classification**
Il est composé de deux lettres qui, dans l'ordre progressif, différencient chaque groupe, et d'un nombre de trois ou quatre chiffres

(2) **Type de l'opération**
Les symboles A et B indiquent:
A — les opérations n'exigeant pas l'emploi de machines
B — les opérations qui exigent l'emploi de machines ou d'outillage spécial

(3) **Description de l'opération**

(4) **Numéro des opérations préliminaires**
Le numéro indiqué dans la colonne est le numéro de l'opération qu'il faut d'abord exécuter pour pouvoir effectuer l'opération décrite. Le temps mentionné s'entend pour les deux opérations

(5) **Temps** en minutes centésimales pour chaque type de voitures

DuettoInfo.com - For Free Distribution - 5 of 137

Index alphabetique descriptif

OPERATION		
Description	N°	Type
Tête de distributeur d'allumage	ME 103	Sr
Boite de vitesses commande au plancher	CV 103.1	Sr
(6)	(7)	(8)

OPERATION		
Description	N°	Type
Joints de collecteur d'échappement	MS 101	Sr
Direction complète (y compris la colonne)	GS 104	Sr
(6)	(7)	(8)

(6) **Description des opérations**

Les opérations sont énumérées dans l'ordre alphabétique. La parole initiale indique toujours la pièce ou l'ensemble à réparer ou à remplacer.

(7) **Numéro de classification**

Comme au paragraphe 1

(8) **Abréviation de la nature des diverses opérations**

Lv = Réparations - Transformations
Ma = Entretien
Pr = Essais et vérifications
Rg = Réglage
Rv = Révision
Sr = Dépose-repose ou remplacement

INDEX DES GROUPES

AP — Appareillage de bord
AT — Arbre de transmission
CA — Carrosserie - Planche de bord
CV — Boite de vitesses
FR — Freins et roues
FZ — Embrayage
GS — Direction
IE — Equipement électrique
MA — Moteur - Alimentation
MC — Moteur - Ensemble
MD — Moteur - Distribution
ME — Moteur - Allumage
ML — Moteur - Graissage
MM — Moteur - Vilebrequin et embiellage
MR — Moteur - Refroidissement
MS — Moteur - Echappement
PD — Pont - Différentiel
SS — Suspensions avant et arrière

Avant-livraison - Coupons A et B — Temps d'exécution des opérations avant-livraison. Temps d'exécution des Coupons A et B du Carnet de Service.

Points d'Appui — Temps pour les interventions à effectuer par les Points d'Appui.

Index alphabétique descriptif

AP

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		DEPOSE-REPOSE ou REMPLACEMENT							
AP 101	A	**Appareillage de bord:** compteur kilomètrique, compteur de vitesse, montre, etc. (par élément)		—	—	50	50	50	75
AP 101.2	A	**Tableau de bord** complet		100	100	100	—	—	—
AP 102	A	**Appareil** de chauffage		165	165	165	185	185	300
AP 103	A	**Aerateur** (ventilateur) arrière		—	—	—	—	—	50
AP 106	A	**Thermistance** de température d'eau		20	20	20	20	20	25
AP 107	A	**Thermo-contact** d'huile		—	—	—	—	—	65
AP 108	A	**Compteur kilometrique,** compteur de vitesse, manomètre etc. du tableau de bord complet (par élément)	AP 101.2	135	135	135	—	—	—
AP 109	A	**Flexible** de compteur kilomètrique ou de compteur de vitesse		65	65	80	80	80	80
AP 110	A	**Flexible** d'accélérateur ou de starter		45	45	45	45	45	150
AP 111	A	**Flexible** de remise à zéro du compteur kilomètrique		65	65	65	65	65	25
AP 112	A	**Flexible** d'air de chauffage, d'eau ou de dégivrage		50	50	50	50	50	100
AP 112.4	A	**Jauge** d'essence sur le réservoir		40	40	40	40	40	40
AP 113	A	**Bouton** de commande des phares, du starter, etc. (par élément)		—	—	—	—	—	20
AP 114	A	**Pompe** de lave-glace		40	40	40	40	40	50
AP 114.2	A	**Prise d'air** avec ventilateur électrique		—	—	—	—	—	90
AP 115	A	**Robinet** d'eau de l'appareil de chauffage		—	—	—	—	—	180
AP 116	A	**Degivreur** arrière		—	—	—	—	—	50
AP 117	A	**Gicleur** de lave-glace		40	40	40	40	100	40
AP 117.2	A	**Mano-contact** de pression d'huile		—	—	50	75	75	—

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
AP 117.4	A	**Mano-contact** de pression d'huile	MA 104	50	50	—	—	—	—
AP 118	A	**Tube** de circulation d'air chaud (par élément)		20	20	20	40	40	50
AP 119	A	**Tube** de circulation d'eau chaude (par élément)		50	50	50	50	50	50
AP 119.1	A	**Tuyauterie** de circulation d'eau du collecteur au réchauffeur		300	300	300	320	320	320
AP 120	A	**Tube** de la prise d'air à l'appareil de chauffage		—	—	—	—	—	40
		REVISION							
AP 201	A	**Installation** de lave-glace		110	110	110	110	160	160
AP 202	A	**Installation** de chauffage	AP 102	320	320	320	340	340	450
AP 203	A	**Ensemble** moteur-ventilateur arrière	AP 103	—	—	—	—	—	180
AP 204	A	**Prise** d'air avec ventilateur électrique	AP 114.2	—	—	—	—	—	150
		REGLAGE							
AP 300.4	A	**Commande** d'air de chauffage - ajustage		75	75	75	75	75	50
AP 301	A	**Gicleurs** de lave-glace		15	15	15	15	15	15
AP 310	A	**Portillon** d'appareil de chauffage - ajustage		65	65	65	65	65	65

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		ESSAIS et VERIFICATIONS							
AP 401.2	A	**Thermistance** de température d'eau	AP 106	50	50	50	50	50	50
AP 401.4	A	**Thermo-contact** d'huile	AP 107	—	—	—	—	—	100
AP 401.6	B	**Compteur kilometrique** ou compteur de vitesse	AP 101	—	—	80	80	80	100
AP 401.7	B	**Compteur kilometrique** ou compteur de vitesse	AP 101.2	125	125	125	—	—	—
AP 401.8	A	**Installation** de lave-glace		40	40	40	40	40	50
AP 401.9	A	**Installation** de chauffage - contrôle des gaines Bowden, des volets d'entrée d'air et du robinet		100	100	100	100	100	100
AP 402	A	**Indicateur** de niveau d'essence (sur tableau de bord), thermomètre d'eau ou d'huile (par élément)		60	60	60	110	80	80
AP 403	A	**Jauge** d'essence sur le réservoir	AP 112.4	50	50	50	50	50	50
AP 406	A	**Mano-contact** de pression d'huile	AP 117.2 AP 117.4	70	70	70	100	100	—
		ENTRETIEN							
AP 602	A	**Flexible** - graissage		45	45	45	45	45	45

AT

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		DEPOSE-REPOSE ou REMPLACEMENT							
AT 101	A	**Arbre** de transmission avant	CA 102.6	60	60	60	60	60	80
AT 102	A	**Arbre** de transmission arrière		50	50	50	50	50	50
AT 103	A	**Arbre** de transmission (avant et arrière)	CA 102.6	80	80	80	80	80	100
AT 104	A	**Bague** caoutchouc de support central		60	60	60	60	60	85
AT 105	A	**Roulement** de support central	AT 101	130	130	130	130	130	140
AT 106	A	**Joint** élastique	AT 101	85	85	85	85	85	105
		REVISION							
AT 201	A	**Arbre** de transmission (avant et arrière)	AT 103	225	225	225	225	225	250
		ESSAIS et VERIFICATIONS							
AT 401	A	**Joints** et serrage boulonnerie		25	25	25	25	25	25

CA

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		DEPOSE-REPOSE ou REMPLACEMENT							
CA 100.3	A	**Accoudoir** sur porte		20	20	—	20	20	20
CA 100.8	A	**Barillet** de serrure de porte	CA 111.9	75	75	75	75	120	120
CA 101	A	**Barillet** de serrure de vide-poche		20	20	20	20	20	55
CA 101.8	A	**Câble** de lève-glace électrique	CA 113.1	—	—	—	—	—	250
CA 102	A	**Câble** d'ouverture du capot moteur		175	175	175	175	175	120
CA 102.3	A	**Charniere** de porte		—	—	—	—	200	—
CA 102.6	A	**Barrette** de liaison traverse centrale		25	25	25	25	25	—
CA 102.7	A	**Compas** d'ouverture du capot moteur		—	—	—	—	25	—
CA 102.9	A	**Capot** de moteur		20	20	20	20	20	20
CA 103	A	**Glace** de pare-brise avec masticage		225	225	225	225	225	250
CA 104	A	**Glace** de lunette avec masticage		225	225	225	225	225	250
CA 105	A	**Glace** de volet pivotant avant	CA 108.5	125	125	150	150	150	150
CA 105.1	A	**Glace** de volet pivotant arrière		—	—	—	—	150	50
CA 106	A	**Glace** de porte ou plexiglas	CA 113.1	250	250	250	250	250	300
CA 106.1	A	**Planche de bord**	AP 101	—	—	350	350	400	550
CA 106.2	A	**Planche de bord**	AP 101.2	300	300	300	—	—	—
CA 107	A	**Dispositif** lève-glace	CA 113.1	225	225	225	225	225	—
CA 107.1	A	**Dispositif** lève-glace électrique (1er type)	CA 113.1	—	—	—	—	—	300
CA 107.2	A	**Dispositif** lève-glace électrique (2e type)	CA 113.1	—	—	—	—	—	100
CA 108	A	**Dispositif** d'ouverture volet pivotant avant ou arrière		45	45	—	—	45	45
CA 108.1	A	**Dispositif** d'ouverture volet pivotant avant	CA 113.1	—	—	75	75	75	75

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
CA 108.5	A	**Volet** pivotant avant	CA 113.1	75	75	100	100	100	100
CA 109	A	**Enjoliveur** latéral sur la carrosserie (par élément)		—	—	—	—	—	50
CA 110	A	**Crochet** de fermeture du capot moteur		20	20	20	20	65	65
CA 111	A	**Grille** de prise d'air latérale (par élément)		—	—	—	—	65	—
CA 111.0	A	**Grille** de prise d'air latérale (par élément)	CA 112	—	—	—	—	—	200
CA 111.2	A	**Caoutchouc** d'étanchéité du coffre à bagages		50	50	50	50	50	50
CA 111.3	A	**Garniture**-butée de porte (type Snappon)		75	75	75	75	100	125
CA 111.4	A	**Joint** d'étanchéité de porte		50	50	50	50	50	50
CA 111.6	A	**Ebenisterie** de tableau de bord		—	—	—	300	—	350
CA 111.9	A	**Poignée** de porte	CA 113.1	65	65	65	65	100	100
CA 112	A	**Calandre** de radiateur		45	45	45	45	25	125
CA 113	A	**Ressort** d'ouverture du capot moteur		20	20	20	20	65	20
CA 113.1	A	**Panneau** de porte		50	50	50	50	50	50
*CA 114	A	**Pare-chocs** (par élément)		50	50	50	50	100	100
CA 115	A	**Pare-soleil**		20	20	20	20	20	20
CA 115.5	A	**Porte** complète - avant ou arrière		100	100	100	100	150	200
CA 115.6	A	**Porte** - avant ou arrière - démontage et remontage particulier (panneau, dispositifs intérieurs, glaces, encadrements, etc.)		400	400	400	400	400	500
CA 116	A	**Jonc** de prise d'air sur le capot moteur		—	—	—	—	—	45
CA 119	A	**Gâche** de porte		20	20	20	20	20	20
CA 119.8	A	**Siege**		15	15	15	15	15	20
CA 120	A	**Serrure** de coffre à bagages		45	45	45	45	45	50
CA 121	A	**Serrure** de porte	CA 113.1	100	100	100	100	100	100
CA 122	A	**Miroir** rétroviseur		20	20	20	20	20	20

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
CA 122.6	A	**Portillon** de vide-poche		50	50	50	50	50	75
CA 124	A	**Traverse**-support de moteur-boite de vitesses		30	30	30	30	30	50
CA 130	A	**Manette** d'orientation de volet pivotant		—	—	20	20	20	20
		REGLAGE							
CA 300.5	A	**Bouche** d'admission d'air - ajustage		25	25	25	25	25	40
CA 301	A	**Charnieres** de porte		25	25	25	25	25	25
CA 302	A	**Dispositif** de fermeture du capot moteur		50	50	50	50	50	50
CA 303	A	**Dispositif** de fermeture du capot de coffre à bagages		50	50	50	50	50	50
CA 304	A	**Gâches** de porte		50	50	50	50	50	50
CA 305	A	**Serrure** de porte	CA 113.1	75	75	75	75	75	75
CA 306	A	**Serrure** (barillet) de vide-poche		25	25	25	25	25	25
		ESSAIS et VERIFICATIONS							
CA 401	A	**Essai** d'étanchéité		50	50	50	50	50	50

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		Contrôle de la caisse au banc							
CA 420	B	**Contrôle** au banc de la caisse nue		300	300	300	300	300	350
*CA 421	A	**Depose** de tous les ensembles mécaniques		1000	1000	1000	1000	1000	1100
CA 422	A	**Repose** de tous les ensembles mécaniques		2300	2300	2300	2300	2300	2400
*CA 423	B	**Operation** complète de contrôle, y compris la dépose et la repose des ensembles mécaniques	CA 420 CA 421 CA 422	3600	3600	3600	3600	3600	3850
		REPARATIONS - TRANSFORMATIONS							
CA 500.9	A	**Portillon** de vide-poche: élimination de vibrations	CA 122.6	250	250	250	325	325	325
CA 501.9	A	**Traverse**-support de moteur-boite de vitesses: alignement	CA 124	200	200	200	200	200	200
CA 502	B	**Traverse**-support de moteur-boite de vitesses: soudure	CA 124	—	—	—	—	—	100
CA 503	A	**Elimination** d'infiltrations d'eau: porte, ou passage de roue, ou coffre à bagages, ou capot, etc.		50	50	50	50	50	50
CA 504	A	**Elimination** de vibrations à la planche de bord ou à la plage de lunette.		125	125	125	125	150	150
CA 505	A	**Ajustage** et graissage du lève-glace	CA 113.1	75	75	75	75	75	75
CA 507	A	**Ajustage** du dispositif de coulissement des sièges (sans démontage)		50	50	50	50	50	50
CA 508	A	**Ajustage** du dispositif de coulissement des sièges (avec démontage)	CA 119.8	100	100	100	100	100	100

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
CA 509	A	**Ajustage** du caoutchouc d'étanchéité du coffre à bagages		50	50	50	50	50	50
CA 510	A	**Ajustage** du joint d'étanchéité de porte		50	50	50	50	50	50
CA 511	A	**Ajustage** de la garniture-butée de porte (Snappon)		50	50	50	50	50	50
CA 512	A	**Masticage** avec « Bostic » de la glace de pare-brise ou de lunette		50	50	50	50	50	50
		Retouches au pinceau							
CA 531	A	**Bords** du capot de moteur		25	25	25	25	25	25
CA 532	A	**Bords** du capot de coffre à bagages		25	25	25	25	25	25
CA 533	A	**Bords** de porte		25	25	25	25	25	25

CV

OPÉRATION			N° prélim. opérat.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		DEPOSE-REPOSE ou REMPLACEMENT							
CV 101	A	**Bague** pare-huile avant (B. de vitesses déposée)		100	100	100	100	100	100
CV 101.4	A	**Bague** pare-huile arrière	CA 124	150	150	150	150	150	170
CV 103	A	**Boite** de vitesses levier au volant	CA 124	—	—	320	—	—	—
CV 103.1	A	**Boite** de vitesses levier au plancher	CA 124	360	360	360	400	400	425
CV 105	A	**Silentbloc** de support de boite de vitesses	CA 124	80	80	80	80	80	—
CV 105.1	A	**Silentbloc** de support de boite de vitesses (boite déposée) un ou deux		25	25	25	25	25	50
CV 106.4	A	**Tampon** limiteur de débattement de la B. de vitesses	CA 124	50	50	50	50	50	—
CV 107	A	**Teleflex** ou levier de commande des vitesses en sélection	GS 112	—	—	190	—	—	—
		REVISION							
CV 201	A	**Boite** de vitesses levier au volant	CV 103	—	—	800	—	—	—
CV 201.0	A	**Boite** de vitesses levier au volant (au banc)		—	—	480	—	—	—
CV 201.4	A	**Boite** de vitesses levier au plancher	CV 103.1	810	840	840	880	880	925
CV 201.5	A	**Boite** de vitesses levier au plancher (au banc)		450	480	480	480	480	500
CV 202	A	**Levier** et support tige de commande des vitesses		—	—	160	—	—	—

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		REGLAGE							
CV 300.6	A	**Commande** de sélection des vitesses (boite avec levier au plancher)		200	200	200	200	200	200
CV 301	A	**Jeu** au levier de commande des vitesses		—	—	40	—	—	—
CV 302	A	**Jeu** au support du levier de commande des vitesses		—	—	40	—	—	—
CV 303	A	**Selection** des vitesses et levier		—	—	75	—	—	—
CV 306	A	**Tampon** limiteur de débattement de la boite de vitesses		20	20	20	20	20	—
		REPARATIONS - TRANSFORMATIONS							
CV 503	A	**Elimination** de vibrations au levier de changement de vitesses (au plancher)		200	200	200	200	200	200

FR

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		DEPOSE-REPOSE ou REMPLACEMENT							
FR 101	A	**Boulon** de fixation de la roue avant au moyeu	FR 110	—	—	140	—	—	140
FR 102	A	**Boulon** de fixation de la roue arrière à l'arbre de roue	PD 109	130	130	130	130	130	130
FR 103	A	**Câble** de frein à main, entre levier de commande et levier de renvoi		75	75	75	75	75	100
FR 104	A	**Câble** de frein à main, entre levier de renvoi et roues		60	60	60	60	60	60
FR 105	A	**Cylindre** de roue	FR 115	—	—	45	--	—	45
FR 106	A	**Plateau** de freins avant	FR 110	—	—	180	—	—	—
FR 107	A	**Plateau** de freins arrière	PD 109	—	—	160	—	—	160
FR 108	A	**Arrêtoir** d'enjoliveur de roue		20	20	20	20	20	20
FR 109	A	**Levier** de frein à main complet		70	70	70	70	70	115
FR 110	A	**Moyeu** de roue avant ou remplacement des roulements et bague pare-huile	FR 115	—	—	90	—	—	—
FR 111	A	**Pneumatique** (ou inversion sur jante)	FR 112.6	50	50	50	50	50	50
FR 112	A	**Maitre-cylindre** de frein hydraulique et purge d'air	FZ 108	145	145	145	175	175	225
FR 112.6	A	**Roue** avant ou arrière		15	15	15	15	15	15
FR 113	A	**Reservoir** à liquide de frein	FR 307	90	90	90	90	90	90
FR 114	B	**Garnitures** de segments de freins avant ou arrière, avec rectification, réglage de l'orthogonalité et du jeu des segments (par 2 roues)	FR 115	—	—	350	—	—	350
FR 114.0	B	**Garnitures** de segments de freins avant ou arrière, avec rectification au banc (par 2 roues)		—	—	250	—	—	250
FR 115	A	**Tambour** de frein	FR 112.6	—	—	25	—	—	35

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
FR 115.0	A	**Tambours** de freins (toute la série)	FR 112.6	—	—	80	—	—	50
FR 117	A	**Tube flexible** ou raccord de freins avant		40	40	40	40	40	60
FR 118	A	**Tube rigide** ou raccord de freins arrière		45	45	45	45	45	50
		REVISION							
FR 201	A	**Cylindre** de roue avant ou arrière	FR 115	—	—	75	—	—	75
FR 202	B	**Freins** avec remplacement et rectification des garnitures, rectification des tambours, réglage de l'orthogonalité, jeu des segments, et purge d'air avec essai sur route	FR 115.0	—	—	850	—	—	—
FR 203	A	**Frein** à main complet	FR 103 FR 104 FR 109	280	280	280	280	280	325
FR 204	A	**Levier** de commande frein à main	FR 109	110	110	110	110	110	170
FR 205	A	**Installation** hydraulique de freins (maitre-cylindre, pédalier, cylindres de roues, canalisations, raccords, lavage, remplissage et purge d'air)		—	—	700	—	—	—
FR 207	A	**Maitre-cylindre** de freins et purge d'air	FR 112	225	225	225	225	225	300

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		REGLAGE							
FR 300	A	**Centrage** des pneumatiques sur les jantes	FR 112.6	50	50	50	50	50	50
FR 301	A	**Pincement** des roues avant		50	50	50	50	50	50
FR 302	A	**Course** du levier de frein à main		20	20	20	20	20	20
FR 302.1	A	**Course** du levier de frein à main (ATE)	FR 112.6	50	50	50	50	50	—
FR 303	A	**Jeu** segments-tambours de freins		—	—	20	—	—	15
FR 304	A	**Jeu** des roulements de roues avant et graissage	FR 115	75	75	75	75	75	75
FR 304.8	A	**Chasse** d'une roue		75	75	75	75	75	—
FR 305	A	**Carrossage** d'une roue		—	—	—	—	—	100
FR 307	A	**Purge** d'air du système hydraulique		70	70	70	70	70	70
		ESSAIS ET VERIFICATIONS							
FR 401	B	**Geometrie** des roues (pincement, chasse, et carrossage) au Bem		200	200	200	200	200	200
FR 401.8	A	**Freins** à tambour	FR 115.0	—	—	100	—	—	—
		REPARATIONS - TRANSFORMATIONS							
FR 501	B	**Equilibrage** statique et dynamique d'une roue sur voiture, avec équilibreuse électronique		40	40	40	40	40	40

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		OPERATIONS PARTICULIERES POUR VOITURES EQUIPEES DE FREINS A' DISQUE							
		DEPOSE-REPOSE ou REMPLACEMENT							
FR 120	A	**Boulon** de fixation roue avant au moyeu	FR 121.8 FR 121.9	170	170	170	170	170	200
FR 120.3	A	**Cylindre** de frein arrière		60	60	60	60	60	125
FR 121	A	**Ensemble** de freinage complet avant ou arrière (pince et disque) pour 1 roue	FR 121.8	160	160	160	160	160	—
FR 121.1	A	**Ensemble** de freinage complet avant ou arrière (pince et disque) pour 1 roue	FR 123	—	—	—	—	—	150
FR 121.8	A	**Moyeu** de roue avant ou remplacement des roulements et de la bague pare-huile (disque en place)	FR 123	130	130	130	130	130	—
FR 121.9	A	**Moyeu** de roue avant ou remplacement des roulements et de la bague pare-huile	FR 121.1	—	—	—	—	—	175
FR 122	A	**Patins** (par 2 roues)	FR 112.6	70	70	70	70	70	80
FR 122.0	A	**Patins** (les 4 roues)	FR 112.6	120	120	120	120	120	140
FR 123	A	**Pince** complète (pour 1 roue, avant ou arrière)	FR 112.6	100	100	100	100	100	125
FR 123.1	A	**Pince** complète (par 2 roues, avant ou arrière)	FR 112.6	180	180	180	180	180	200
FR 126	A	**Servo-frein**		—	—	60	60	60	100
FR 127	A	**Servo-frein** et purge d'air	FR 307	—	—	130	130	130	170
FR 128	A	**Reservoir** à vide		—	—	—	—	—	40

DuettoInfo.com - For Free Distribution - 36 of 137

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		REVISION							
FR 252	A	**Freins,** avec remplacement ou nettoyage des patins, révision des pinces, rectification des disques, purge d'air et essai sur route **N.B.** Pour les voitures équipées de freins à disque à l'avant et de freins à tambour à l'arrière, les temps sont les mêmes	FR 121	1000	1000	1000	1000	1000	1100
FR 256	A	**Installation** hydraulique de freins à disque (maitre-cylindre, pédalier, servo-frein, cylindres, raccords, lavage, remplissage et purge d'air)		650	650	700	700	700	950
FR 257	A	**Servo-frein** (au banc)		—	—				
FR 258	A	**Pinces** avant (pour les 2 roues) sans purge d'air	FR 123.1	400	400	400	400	400	420
FR 258.0	A	**Pinces** avant (pour les 2 roues) au banc, sans purge d'air		220	220	220	220	220	220
FR 259	A	**Pinces** arrière (pour les 2 roues) sans purge d'air	FR 123.1	325	325	325	325	325	345
FR 259.0	A	**Pinces** arrière (pour les 2 roues) au banc, sans purge d'air		145	145	145	145	145	145
		ESSAIS ET VERIFICATIONS							
FR 420	A	**Freins** à disque	FR 112.6	75	75	75	75	75	75
		REPARATIONS - TRANSFORMATIONS							
FR 510	A	**Cloison**-déflecteur de protection: mise en place (par roue)		75	75	75	75	75	75
FR 511	A	**Nettoyage** disque et patins (par 2 roues)	FR 122	90	90	90	90	90	90
FR 512	A	**Nettoyage** disque et patins (les 4 roues)	FR 122.0	150	150	150	150	150	150
FR 513	B	**Rectification** d'un disque (au banc)		50	50	50	50	50	60

FZ

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		EMBRAYAGE							
		DEPOSE-REPOSE ou REMPLACEMENT							
FZ 107	A	Bague de débrayage (levier des vitesses au volant)	CV 103	—	—	—	—	—	—
FZ 107.1	A	Bague de débrayage (levier des vitesses au plancher)	CV 103.1	—	—	—	—	—	440

DuettoInfo.com - For Free Distribution - 40 of 137

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		DEPOSE-REPOSE ou REMPLACEMENT							
FZ 101	A	**Cylindre** de débrayage et purge d'air		—	—	—	—	—	100
FZ 102	A	**Butée** de débrayage (levier des vitesses au volant)	CV 103	—	—	330	—	—	—
FZ 102.1	A	**Butée** de débrayage (levier des vitesses au plancher)	CV 103.1	370	370	370	410	410	475
FZ 103	A	**Disque** d'embrayage (levier des vitesses au volant)	FZ 105	—	—	370	—	—	—
FZ 103.1	A	**Disque** d'embrayage (levier des vitesses au plancher)	FZ 105.1	390	390	390	430	430	500
FZ 104	A	**Fourchette** de commande (levier des vitesses au volant)	CV 103	—	—	335	—	—	—
FZ 104.1	A	**Fourchette** de commande (levier des vitesses au plancher	CV 103.1	375	375	375	425	425	475
FZ 105	A	**Embrayage** complet (levier des vitesses au volant)	CV 103	—	—	370	—	—	—
FZ 105.1	A	**Embrayage** complet (levier des vitesses au plancher)	CV 103.1	390	390	390	430	430	500
FZ 106	A	**Garniture** du disque d'embrayage (levier des vitesses au volant)	FZ 103	—	—	450	—	—	—
FZ 106.1	A	**Garniture** du disque d'embrayage (levier des vitesses au plancher)	FZ 103.1	470	470	470	510	510	600
FZ 106.6	A	**Tringlerie** de commande		75	75	75	75	75	—
FZ 107	A	**Bague** de débrayage	CV 103.1	—	—	—	—	—	440
FZ 108	A	**Pedalier** de commande embrayage et freins		115	115	115	115	115	125
FZ 109	A	**Maitre-cylindre** d'embrayage et purge d'air		—	—	—	—	—	150
FZ 111	A	**Tube** flexible d'installation hydraulique d'embrayage et purge d'air		—	—	—	—	—	75

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		REVISION							
FZ 201	A	**Cylindre** de débrayage et purge d'air	FZ 101	—	—	—	—	—	125
FZ 202	A	**Fourchette** de commande (levier des vitesses au volant)	FZ 104	—	—	360	—	—	—
FZ 202.1	A	**Fourchette** de commande (levier des vitesses au plancher)	FZ 104.1	400	400	400	450	450	500
FZ 203	A	**Embrayage** complet (levier des vitesses au volant)	FZ 105	—	—	500	—	—	—
FZ 203.0	A	**Embrayage** complet (levier des vitesses au volant) au banc		—	—	130	—	—	—
FZ 203.1	A	**Embrayage** complet (levier des vitesses au plancher)	FZ 105.1	520	520	520	560	560	675
FZ 203.2	A	**Embrayage** complet (levier des vitesses au plancher) au banc		130	130	130	130	130	175
FZ 204	A	**Tringlerie** de commande	FZ 106.6	100	100	100	100	100	—
FZ 205	A	**Pedalier** de commande embrayage et freins	FZ 108	200	200	200	200	200	225
FZ 206	A	**Maitre-cylindre** d'embrayage et purge d'air	FZ 109	—	—	—	—	—	225
FZ 207	A	**Maitre-cylindre,** cylindre, canalisations et purge d'air	FZ 101 FZ 109 FZ 111	—	—	—	—	—	300
		REGLAGE							
FZ 301	A	**Garde** à la pédale d'embrayage		20	20	20	20	20	25
FZ 302	A	**Purge** d'air du système hydraulique		—	—	—	—	—	25
		REPARATION - TRANSFORMATION							
FZ 501	B	**Rectification** du plateau de pression (au banc)		75	75	75	75	75	75

GS

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		DEPOSE-REPOSE ou REMPLACEMENT							
GS 101	A	**Bague** de colonne de direction (Z.F.)	GS 112	100	100	100	100	100	—
GS 101.1	A	**Bague** de colonne de direction (Burman)	GS 104	470	470	470	470	470	—
GS 102	A	**Couvercle** (grand) ou joint de boitier de direction Z.F.	MA 104	35	35	35	50	50	50
GS 102.1	A	**Couvercle** (grand) ou joint de boitier de direction Burman	MA 104	50	50	50	70	70	—
GS 103	A	**Croisillon** de colonne de direction		—	—	—	—	—	100
GS 104	A	**Direction** complète (avec colonne)	GS 112	400	400	400	400	400	—
GS 105	A	**Levier** de commande de direction		45	45	45	45	45	90
GS 106	A	**Colonne** de direction	GS 112	—	—	—	—	—	350
GS 106.8	A	**Boitier** de direction (sans colonne)		—	—	—	—	—	280
GS 107	A	**Rotule** d'une biellette et réglage du pincement		90	90	90	90	90	100
GS 108	A	**Soufflet** de protection de la colonne de direction		40	40	40	40	40	—
GS 108.1	A	**Soufflet** de protection de la colonne de direction		—	—	—	—	—	200
GS 109	A	**Support** de levier de renvoi de direction		40	40	40	40	40	90
GS 110	A	**Biellette** de direction (une) ou deux rotules et réglage du pincement		110	110	110	110	110	110
GS 111	A	**Biellettes** et support de levier de renvoi et réglage du pincement		140	140	140	140	140	150
GS 112	A	**Volant** de direction		50	50	50	50	50	50
		REVISION							
GS 201	A	**Direction** complète (Z.F.)	GS 104	650	650	650	650	650	—
GS 201.0	A	**Direction** complète (Z.F.) au banc		250	250	250	250	250	—

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
GS 201.1	A	**Direction** complète (Burman)	GS 104	725	725	725	725	725	—
GS 201.2	A	**Direction** complète (Burman) au banc		325	325	325	325	325	—
GS 201.8	A	**Boitier** de direction (sans colonne)	GS 106.8	—	—	—	—	—	550
GS 201.9	A	**Boitier** de direction (sans colonne) au banc		—	—	—	—	—	270
GS 202	A	**Support** de levier de renvoi	GS 109	100	100	100	100	100	150
GS 204	A	**Biellettes** de direction	GS 110	250	250	250	250	250	250
GS 205	A	**Biellettes** et support de levier de renvoi	GS 111	325	325	325	325	325	325
		REGLAGE							
GS 301	A	**Blocage** de l'écrou du levier de commande de direction		20	20	20	20	20	20
GS 302	A	**Jeu** axial de la vis sans fin	GS 104	500	500	500	500	500	—
GS 302.1	A	**Jeu** axial de la vis sans fin	GS 106.8	—	—	—	—	—	380
GS 303	A	**Jeu** vis-galet		30	30	30	—	—	—
GS 303.1	A	**Jeu** vis-galet	MA 104	—	—	—	50	50	50
GS 304	A	**Biellettes** de direction et support de levier de renvoi: blocage		45	45	45	45	45	50
GS 302.6	A	**Jeu** radial de la bague de colonne de direction	GS 112	150	150	150	150	150	—
		ESSAIS ET VERIFICATIONS							
GS 402	A	**Boitier** de direction: blocage		30	30	30	30	30	30

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		DEPOSE-REPOSE ou REMPLACEMENT							
GS 101	A	**Bague** de colonne de direction (Z.F.)	GS 112	100	100	100	100	100	—
GS 101.1	A	**Bague** de colonne de direction (Burman)	GS 104	470	470	470	470	470	—
GS 102	A	**Couvercle** (grand) ou joint de boitier de direction Z.F.	MA 104	35	35	35	50	50	50
GS 102.1	A	**Couvercle** (grand) ou joint de boitier de direction Burman	MA 104	50	50	50	70	70	—
GS 103	A	**Croisillon** de colonne de direction		—	—	—	—	—	100
GS 104	A	**Direction** complète (avec colonne)	GS 112	400	400	400	400	400	—
GS 105	A	**Levier** de commande de direction		45	45	45	45	45	90
GS 106	A	**Colonne** de direction	GS 112	—	—	—	—	—	350
GS 106.8	A	**Boitier** de direction (sans colonne)		—	—	—	—	—	280
GS 107	A	**Rotule** d'une biellette et réglage du pincement		90	90	90	90	90	100
GS 108	A	**Soufflet** de protection de la colonne de direction		40	40	40	40	40	—
GS 108.1	A	**Soufflet** de protection de la colonne de direction		—	—	—	—	—	200
GS 109	A	**Support** de levier de renvoi de direction		40	40	40	40	40	90
GS 110	A	**Biellette** de direction (une) ou deux rotules et réglage du pincement		110	110	110	110	110	110
GS 111	A	**Biellettes** et support de levier de renvoi et réglage du pincement		140	140	140	140	140	150
GS 112	A	**Volant** de direction		50	50	50	50	50	50
		REVISION							
GS 201	A	**Direction** complète (Z.F.)	GS 104	650	650	650	650	650	—
GS 201.0	A	**Direction** complète (Z.F.) au banc		250	250	250	250	250	—

DuettoInfo.com - For Free Distribution - 49 of 137

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		DEPOSE-REPOSE ou REMPLACEMENT							
IE 100.4	A	**Allume-cigare**		—	—	—	40	40	40
IE 100.6	A	**Alternateur**		—	—	—	—	—	80
IE 101	A	**Centrale clignotante**		25	25	25	75	75	25
IE 102	A	**Avertisseurs**	CA 112	90	90	90	90	90	—
IE 102.1	A	**Avertisseurs**		—	—	—	—	—	50
IE 103	A	**Batterie**		15	15	15	15	15	30
IE 103.5	A	**Câble** de la batterie au démarreur		40	40	40	40	40	100
IE 103.7	A	**Câble** de masse de la batterie		15	15	15	15	15	30
IE 104	A	**Cerclo** d'avertisseurs		30	30	30	—	—	—
IE 105	A	**Commutateur** d'éclairage phares (sur le volant)	GS 112	75	75	75	100	75	—
IE 105.1	A	**Commutateur** d'éclairage phares (au plancher)		—	—	—	—	—	50
IE 106	A	**Commutateur** des indicateurs de direction	GS 112	60	60	60	90	60	60
IE 108	A	**Roulement** et bague d'induit de dynamo	IE 112	150	150	150	150	150	150
IE 109	A	**Globe** d'un feu avant, arrière, ou d'éclaireur de plaque de police		25	25	25	25	25	25
IE 110	A	**Relais** électromagnétique de clignotement		—	—	—	—	—	30
IE 111	A	**Relais** électromagnétique d'avertisseurs		—	—	20	20	20	20
IE 112	A	**Dynamo**		80	80	80	80	80	80
IE 113	A	**Feu** avant		50	50	50	50	75	25
IE 114	A	**Feu** arrière		50	50	50	50	50	60
IE 115	A	**Repetiteur lateral** ou éclaireur de plaque de police		25	25	25	25	25	30
IE 116	A	**Phare** (y compris le réglage du faisceau)		50	50	75	75	50	50
IE 117	A	**Bloc** optique		50	50	75	75	50	50

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	sprint
IE 118	A	**Contacteur** d'allumage et de démarrage		20	20	20	—	35	35
IE 118.1	A	**Contacteur** d'allumage et de démarrage et antivol	GS 112	—	—	—	200	—	—
IE 118.8	A	**Interrupteur** de lève-glace électrique		—	—	—	—	—	40
IE 119	A	**Interrupteur** électromagnétique de démarreur	IE 127	120	120	120	120	120	170
IE 120	A	**Interrupteur** d'éclairage intérieur		20	20	20	20	20	20
IE 122	A	**Contacteur** de stop	FR 307	145	145	145	145	145	175
IE 123	A	**Interrupteur** de feu de recul (b. de vitesses déposée)		—	25	25	25	25	25
IE 124	A	**Lampe** de phare, de feu, ou de plafonnier (par élément)		20	20	20	20	20	20
IE 124.1	A	**Lampe** de phare (première série)		—	—	100	—	—	—
IE 125	A	**Lampe** d'éclairage tableau de bord		20	20	20	20	20	20
IE 125.6	A	**Borne** du câble de la batterie (câble débranché)		25	25	25	25	25	25
IE 127	A	**Demarreur**		75	75	75	75	75	125
IE 129	A	**Axe** de fixation de l'alternateur ou de la dynamo		45	45	45	45	45	45
IE 130	A	**Pignon** de démarreur	IE 127	200	200	200	200	200	250
IE 130.3	A	**Plafonnier**		20	20	20	20	20	20
IE 131	A	**Poulie** de dynamo		50	50	50	50	50	50
IE 132	A	**Bouton** de clignotant		—	—	—	—	—	25
IE 133	A	**Regulateur** de tension		40	40	40	40	40	40
IE 134	A	**Raclette** d'essuie-glace complète		20	20	20	20	20	20
IE 135	A	**Support** d'alternateur ou de dynamo	IE 100.6 IE 112	140	140	140	140	140	150
IE 136	A	**Essuie-glace** complet		100	100	100	100	150	200

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		REVISION							
IE 200.6	B	**Alternateur**	IE 100.6	—	—	—	—	—	200
IE 201	A	**Avertisseurs**	IE 102	200	200	—	—	—	—
IE 202	B	**Dynamo**	IE 112	230	230	230	230	230	230
IE 203	B	**Demarreur**	IE 127	225	225	225	225	225	275
IE 203.0	B	**Moteur** d'essuie-glace	IE 136	200	200	200	200	250	300
IE 203.1	A	**Plafonnier**	IE 130.3	50	50	50	50	50	50
IE 204	A	**Essuie-glace:** mécanisme seulement	IE 136	150	150	150	150	200	275
IE 204.1	B	**Essuie-glace** complet (avec moteur)	IE 136	250	250	250	250	300	375
		REGLAGE							
IE 301	A	**Avertisseurs**		25	25	25	50	50	50
IE 301.1	A	**Course** des leviers d'essuie-glace		100	100	100	100	100	—
IE 302	B	**Reglage** des projecteurs		40	40	—	—	40	40
IE 302.1	B	**Reglage** des projecteurs	CA 112	—	—	90	90	—	—
IE 310	A	**Support** d'alternateur ou de dynamo: interposition de cales de réglage	IE 129	75	75	75	75	75	75
		ESSAIS ET VERIFICATIONS							
IE 400.6	B	**Alternateur** avec régulateur (au banc d'essai)		—	—	—	—	—	90
IE 401	A	**Dynamo:** blocage sur le support		20	20	20	20	20	20

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
IE 402	B	**Dynamo** (au banc d'essai)		20	20	20	20	20	20
IE 402.4	A	**Phare** (première série)	CA 112	—	—	100	—	—	—
IE 402.6	A	**Phare** ou feu		40	40	40	40	40	40
IE 402.8	A	**Lampe** d'éclairage tableau de bord ou de plafonnier		20	20	20	20	20	20
IE 403	B	**Demarreur** (au banc d'essai)		30	30	30	30	30	30
IE 403.4	B	**Moteur** d'essuie-glace (au banc d'essai)		25	25	25	25	25	25
IE 404	A	**Regulateur** de tension: vérification sur voiture et remplacement éventuel		50	50	50	50	50	50
		REPARATIONS - TRANSFORMATIONS							
IE 505	A	**Allume-cigare:** ajustage	IE 100.4	—	—	—	75	75	75
		ENTRETIEN							
IE 601	B	**Charge** de la batterie (lente)	IE 103	80	80	80	80	80	100
IE 602	A	**Niveau** de l'électrolyte de la batterie, nettoyage des bornes et vérification de la charge	IE 103	—	—	—	—	—	60
IE 602.1	A	**Niveau** de l'électrolyte de la batterie, nettoyage des bornes et vérification de la charge (sur voiture)		20	20	20	20	20	—

MA

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		DEPOSE-REPOSE ou REMPLACEMENT							
MA 101	A	**Carburateurs** et réglage	MA 108	50	50	50	200	200	275
MA 102	A	**Cartouche** de filtre à air ou à essence		20	20	20	20	20	20
MA 103	A	**Collecteur** d'alimentation	MA 101	150	150	150	300	300	400
MA 104	A	**Filtre** à air		20	20	20	20	20	25
MA 105	A	**Filtre** à essence complet		—	—	—	20	20	40
MA 106	A	**Ressort** de rappel de la pédale d'accélérateur		25	25	25	25	25	25
MA 106.5	A	**Sangle** de fixation du réservoir à essence		—	—	—	—	—	25
MA 107	A	**Pompe** d'alimentation (Fispa ou Bendix)		50	50	50	50	50	50
MA 108	A	**Prise** d'air	MA 104	—	—	—	65	65	150
MA 109	A	**Reservoir** à essence		125	125	125	125	125	125
MA 110	A	**Tampons** élastiques d'un carburateur (collecteur déposé)		—	—	—	25	25	—
MA 110.1	A	**Tampons** élastiques d'un carburateur (carburateur déposé)		—	—	—	—	—	30
MA 111	A	**Tube** flexible du combustible		20	20	20	20	20	50
MA 112	A	**Tube** rigide du combustible		75	75	75	75	75	90
		REVISION							
MA 201	A	**Carburateurs**	MA 101	200	200	200	500	500	725
MA 201.0	A	**Carburateurs** (au banc)		150	150	150	300	300	450

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
MA 202	A	**Tringlerie** de commande de l'accélérateur		100	100	100	150	150	175
MA 203	A	**Pompe** d'alimentation mécanique (Fispa)	MA 107	100	100	100	100	110	—
		REGLAGE							
MA 300.8	A	**Carburateurs**		40	40	40	75	75	110
MA 301	.A	**Carburateurs** et nettoyage (sur voiture)		75	75	75	125	125	190
MA 302	A	**Carburateurs** et nettoyage	MA 101	125	125	125	325	325	465
MA 308	A	**Tringlerie** de commande de l'accélérateur		25	25	25	25	25	25
		ESSAIS ET VERIFICATIONS							
MA 400	A	**Filtre** à air et nettoyage		25	25	25	25	25	25
MA 401	A	**Pompe** d'alimentation électrique (Bendix)	MA 107	—	—	—	—	—	85
MA 402	A	**Pompe** d'alimentation mécanique (Fispa) et nettoyage	MA 107	75	75	75	75	75	—
MA 412	A	**Cuve** de carburateur - niveau		50	50	50	80	80	100
		REPARATIONS - TRANSFORMATIONS							
MA 501	A	**Carburateurs** - surfaçage des brides	MA 101	135	135	135	370	370	500

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
MA 501.0	A	**Carburateurs** - surfaçage des brides au banc		85	85	85	170	170	225
MA 502	B	**Collecteur** d'alimentation - surfaçage des brides (avec préparation machine)	MA 103	200	200	200	350	350	475
MA 502.0	B	**Collecteur** d'alimentation - surfaçage des brides (avec préparation machine) au banc		50	50	50	50	50	75
MA 502.8	A	**Pedale** d'accélérateur - élimination de vibrations		150	150	150	150	150	—
MA 503	A	**Pompe** d'alimentation mécanique (Fispa) - surfaçage de la bride	MA 107	75	75	75	75	75	—
MA 503.0	A	**Pompe** d'alimentation mécanique (Fispa) - surfaçage de la bride au banc		25	25	25	25	25	—

MC

OPÉRATION			N° operat. prelim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		DEPOSE-REPOSE ou REMPLACEMENT							
MC 101	A	**Bague** pare-huile avant de vilebrequin	MM 110	150	150	150	150	170	275
MC 102	A	**Bague** pare-huile arrière de vilebrequin (levier des vitesses au volant	MC 105	—	—	460	—	—	—
MC 102.1	A	**Bague** pare-huile arrière de vilebrequin (levier des vitesses au plancher)	MC 105.1	480	480	480	520	520	—
MC 102.2	A	**Bague** pare-huile arrière de vilebrequin (levier des vitesses au plancher)	MM 111.1	—	—	—	—	—	600
MC 103	A	**Couvercle** avant de moteur avec remplacement joint et bague pare-huile	IE 112 MC 110 MM 110 ML 103 ME 107	900	900	900	950	950	1050
MC 104	A	**Couvre-culasse** ou joint		20	20	20	40	40	75
MC 105	A	**Couvercle** arrière de moteur ou joint (levier des vitesses au volant)	MM 111	—	—	445	—	—	—
MC 105.1	A	**Couvercle** arrière de moteur ou joint (levier des vitesses au plancher)	MM 111.1	465	465	465	505	505	—
MC 106	A	**Guide** de soupape et alésage (culasse au banc)		50	50	50	50	50	50
MC 106.0	A	**Guide** de soupape et alésage (culasse au banc) pour chaque guide en plus		20	20	20	20	20	20
MC 107	A	**Moteur-boite** de vitesses, avec dépose au banc de la boite	CA 124 MR 108	800	800	800	850	875	1100
MC 107.7	A	**Siege** de soupape et retouche au tour (culasse au banc)		60	60	60	60	60	60

OPÉRATION			N° operat. prelim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
MC 107.8	A	**Siege** de soupape et retouche au tour (culasse au banc) pour chaque soupape en plus		20	20	20	20	20	20
MC 108	A	**Support** de suspension du moteur		100	100	100	125	125	150
MC 109	A	**Tampon** élastique de suspension du moteur		—	—	—	—	—	100
MC 110	A	**Culasse** ou joint avec vérification du calage de l'allumage (sans dépose des carburateurs)	MC 104 MS 101	450	450	450	500	500	600
MC 111	A	**Culasse** - Remplacement du joint avec surfaçage et réglage du jeu aux soupapes	MC 110	780	780	780	880	880	1000
		REVISION							
MC 201	A	**Moteur** - révision partielle REMPLACEMENT: pistons, chemises, bielles, segments, coussinets de bielle et de palier REVISION: culasse NETTOYAGE et REGLAGE: carburateurs et distributeur d'allumage (à l'exception de la dynamo et du démarreur)	MC 107	2700	2700	2700	2950	2975	3600
MC 201.0	A	**Moteur** - révision partielle au banc		1900	1900	1900	2100	2100	2500
MC 201.1	B	**Moteur** - révision partielle, avec essai au frein	MC 201	3200	3200	3200	3450	3475	4200

OPÉRATION			N° operat. prelim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
MC 202	A	**Moteur** - révision générale REMPLACEMENT: pistons, chemises, bielles, segments, coussinets de bielle et de palier REVISION: culasse, pompe d'alimentation, carburateurs et distributeur d'allumage (à l'exception de la dynamo et du démarreur)	MC 107	3050	3050	3050	3200	3225	4100
MC 202.0	A	**Moteur** - révision générale au banc		2250	2250	2250	2350	2350	3000
MC 202.1	B	**Moteur** - révision générale, avec essai au frein	MC 202	3550	3550	3550	3700	3725	4700
MC 203	A	**Culasse** — dépose et repose de l'ensemble carburateurs et collecteur — dépose et repose, contrôle et nettoyage: arbres à cames, poussoirs, pastilles de réglage, ressorts, soupapes, tendeur de chaine, etc. — contrôle des guides de soupapes — retouche des sièges, rodage et étanchéité des soupapes — lavage de la culasse — nettoyage des chambres de combustion, de la tuyauterie d'échappement et des bougies	MC 110	1050	1050	1050	1150	1150	1600
MC 203.0	A	**Culasse** au banc		600	600	600	650	650	1000
MC 204	A	**Culasse,** avec le seul rodage des soupapes (idem MC203 sans contrôle des guides ni retouche des sièges)		950	950	950	1050	1050	1450

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		REGLAGE							
MC 301	A	**Jeu** aux soupapes d'admission ou d'échappement	MC 104	105	105	105	125	125	200
MC 302	A	**Jeu** aux soupapes (toute la série)	MC 104	180	180	180	200	200	325
MC 303	A	**Mise au point du moteur** Allumage: — vérification des bougies, du chapeau et contacts du distributeur — contrôle de l'avance fixe et avance maximum (au pistolet stroboscopique) — réglage de la tension de la courroie de commande de la dynamo et du ventilateur — vérification de la batterie Alimentation: — nettoyage ou remplacement de la cartouche du filtre à air et à essence — nettoyage et réglage des carburateurs Culasse: — serrage de la boulonnerie — verification du jeu aux soupapes et compression des cylindres — réglage de la tension de la chaine et du calage de la distribution Circuit de refroidissement: — contrôle du bon état des tuyauteries d'eau et remplacement éventuel							

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		Circuit de graissage: — élimination de fuites au carter d'huile et contrôle de l'étanchéité de la bague pare-huile avant et arrière du vilebrequin	MC 104	200	200	200	275	275	350
MC 304	A	**Mise au point du moteur,** avec réglage du jeu aux soupapes	MC 104	350	350	350	425	425	600
		ESSAIS ET VERIFICATIONS							
MC 401	A	**Boulonnerie** du moteur - serrage		85	85	85	85	85	100
MC 401.1	A	**Boulonnerie** des paliers du vilebrequin - serrage	ML 103	250	250	250	250	250	375
MC 401.3	A	**Boulonnerie** de la culasse - serrage		30	30	30	40	40	50
MC 401.5	A	**Compression** des cylindres	ME 102	40	40	40	50	50	75
MC 402	A	**Jeu** aux soupapes	MC 104	50	50	50	70	70	150
MC 403	B	**Moteur** - essai au frein		500	500	500	500	500	600
		REPARATIONS - TRANSFORMATIONS							
MC 500.2	A	**Couvercle** avant du moteur - surfaçage au banc		75	75	75	75	75	100
MC 501	B	**Culasse** - surfaçage au banc		125	125	125	125	125	150
MC 502	A	**Culasse** - Matage des bouchons ou remplacement de joints		50	50	50	50	50	75

MD

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		DEPOSE-REPOSE ou REMPLACEMENT							
MD 101	A	**Arbre** à cames ou pignon de commande et réglage du jeu aux soupapes et calage	MC 104	180	180	180	200	200	250
MD 102	A	**Arbres** à cames ou pignons de commande et réglage du jeu aux soupapes et calage	MC 104	255	255	255	275	275	400
MD 103	A	**Chaine** de distribution et réglage du calage	MC 104	75	75	75	95	95	150
MD 104	A	**Chaine** des pignons de renvoi et réglage du calage	MC 103	965	965	965	1015	1015	1125
MD 105	A	**Pignon** de renvoi et réglage du calage	MC 103	965	965	965	1015	1015	1125
MD 106	A	**Ressorts** d'une soupape d'admission ou d'échappement (arbre déposé)		20	20	20	20	20	20
MD 107	A	**Tendeur** de chaine	MC 104	150	150	150	170	170	225
		REVISION							
MD 201	A	**Ensemble** tendeur de chaine	MD 107	200	200	200	220	220	275

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		REGLAGE							
MD 301	A	**Chaine** de distribution - réglage de la tension	MC 104	25	25	25	45	45	100
MD 302	A	**Calage** de la distribution et réglage de la chaine	MC 104	75	75	75	95	95	150
		ESSAIS ET VERIFICATIONS							
MD 401	A	**Calage** de la distribution	MC 104	40	40	40	60	60	100

DuettoInfo.com - For Free Distribution - 73 of 137

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		DEPOSE-REPOSE ou REMPLACEMENT							
ME 101	A	**Bobine** d'allumage		25	25	25	25	25	35
ME 102	A	**Bougies** (série)		15	15	15	25	25	50
ME 103	A	**Tête** de distributeur		15	15	15	15	15	20
ME 104	A	**Câbles** d'allumage (série)		20	20	20	20	20	30
ME 105	A	**Condensateur** de distributeur	ME 107	45	45	45	45	45	50
ME 105.0	A	**Condensateur** de distributeur (distributeur déposé)		20	20	20	20	20	20
ME 106	A	**Correcteur** d'avance par dépression	ME 107	40	40	40	—	—	—
ME 107	A	**Distributeur** d'allumage avec vérification du calage		25	25	25	25	25	30
ME 108	A	**Doigt** tournant de distributeur	ME 103	20	20	20	25	25	30
ME 109	A	**Vis** platinées de l'allumeur	ME 107	65	65	65	70	70	75
		REVISION							
ME 201	B	**Distributeur** d'allumage	ME 107	140	140	140	140	140	145
ME 201.0	B	**Distributeur** d'allumage au banc		115	115	115	115	115	115
ME 202	B	**Systeme** d'allumage - vérification au banc de la bobine et des bougies, révision du distributeur et réglage du calage.		175	175	175	175	175	200

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		REGLAGE							
ME 301	B	**Allumage** - mise au point des bougies, vis platinées de l'allumeur, calage		50	50	50	50	50	70
ME 303	A	**Vis** platinées de l'allumeur		20	20	20	20	20	30
		ESSAIS ET VERIFICATIONS							
ME 401	B	**Bobine** d'allumage au banc d'essai	ME 101	50	50	50	50	50	60
ME 402	B	**Bougies** au banc - nettoyage, réglage des électrodes ou remplacement		25	25	25	25	25	40
ME 403	B	**Distributeur** d'allumage et réglage	ME 107	40	40	40	40	40	50
ME 404	A	**Calage** de l'allumage		15	15	15	15	15	15

ML

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		DEPOSE-REPOSE ou REMPLACEMENT							
ML 101	A	**Bouche** d'aspiration d'huile	ML 103	—	—	—	—	—	325
ML 102	A	**Cartouche** de filtre à huile ou lavage		40	40	40	60	60	40
ML 103	A	**Carter** d'huile ou joint		200	200	200	200	200	300
ML 104	A	**Couvercle** de carter d'huile ou joint		120	120	120	120	120	—
ML 105	A	**Filtre** à huile (avec lavage ou remplacement de la cartouche) ou joint		50	50	50	70	70	40
ML 106	A	**Filtre** à huile (avec lavage ou remplacement de la cartouche) ou joint, et surfaçage de la bride		75	75	75	95	95	—
ML 107	A	**Pompe** à huile	ML 103	275	275	275	275	275	—
ML 107.1	A	**Pompe** à huile		—	—	—	—	—	75
ML 107.6	A	**Radiateur** d'huile	MR 108	—	—	—	—	—	200
ML 107.8	A	**Regulateur** de température d'huile	ML 105	—	—	—	—	—	100
ML 108	A	**Tube** rigide ou flexible du moteur au manomètre		—	—	—	—	—	25
ML 112	A	**Tube** du régulateur de tempér. d'huile au radiateur d'huile		—	—	—	—	—	25
		REVISION							
ML 201	A	**Pompe** à huile	ML 107 ML 107.1	350	350	350	350	350	175
ML 201.0	A	**Pompe** à huile au banc		75	75	75	75	75	100
ML 205	A	**Regulateur** de température d'huile	ML 107.8	—	—	—	—	—	150
ML 205.0	A	**Regulateur** de température d'huile au banc		—	—	—	—	—	50
		REPARATIONS - TRANSFORMATIONS							
ML 501	A	**Pompe** à huile - polissage du clapet	ML 107 ML 107.1	300	300	300	300	300	100

MM

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		DEPOSE-REPOSE ou REMPLACEMENT							
MM 104	A	**Bague** sur le vilebrequin (embrayage déposé)		25	25	25	25	25	25
MM 105	A	**Bague** de pied de bielle au banc		20	20	20	20	20	20
MM 106	A	**Couronne** dentée (levier des vitesses au volant)	MM 111	—	—	425	—	—	—
MM 106.1	A	**Couronne** dentée (levier des vitesses au plancher)	MM 111.1	445	445	445	485	485	575
MM 107	A	**Pistons** et chemises et, le cas échéant, remplacement de segments, bielles, coussinets de bielles	MC 110 ML 103	1000	1000	1000	1050	1050	1450
MM 108	A	**Piston** et chemise et, le cas échéant, remplacement de segments, bielle, coussinets de bielle - par élém.	MC 110 ML 103	775	775	775	825	825	1025
MM 109	A	**Piston** et chemise (chaque élément en plus)		100	100	100	100	100	100
MM 110	A	**Poulie** de vilebrequin	MR 108	125	125	125	125	145	220
MM 111	A	**Volant** de moteur (levier des vitesses au volant)	FZ 105	—	—	410	—	—	—
MM 111.1	A	**Volant** de moteur (levier des vitesses au plancher)	FZ 105.1	430	430	430	470	470	550
		REPARATIONS - TRANSFORMATIONS							
MM 501	B	**Volant** de moteur - rectification au banc		75	75	75	75	75	75

MR

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		DEPOSE-REPOSE ou REMPLACEMENT							
MR 101	A	**Courroie** de commande du ventilateur		25	25	25	25	25	25
MR 103	A	**Durite** de radiateur		45	45	45	45	45	50
MR 104	A	**Durite** d'eau de l'appareil de chauffage		60	60	60	60	60	60
MR 105	A	**Poulie** de pompe à eau	MR 108	100	100	100	100	120	210
MR 106	A	**Poulies** de pompe à eau, de dynamo et de vilebrequin	MR 108	160	160	160	160	180	275
MR 107	A	**Pompe** à eau	MR 105	145	145	145	145	165	—
MR 107.1	A	**Pompe** à eau	MR 113	—	—	—	—	—	225
MR 108	A	**Radiateur**		80	80	80	80	100	175
MR 109	A	**Robinet** de vidange d'eau du radiateur	MR 108	100	100	100	100	120	200
MR 110	A	**Robinet** de vidange d'eau du bloc moteur		25	25	25	25	25	90
MR 111	A	**Tampon** ou axe de fixation du radiateur		25	25	25	25	25	25
MR 112	A	**Thermostat**		40	40	40	40	40	40
MR 113	A	**Ventilateur**	MR 108	160	160	160	160	180	190
		REVISION							
MR 201	A	**Pompe** à eau	MR 107 MR 107.1	210	210	210	210	230	290
MR 201.0	A	**Pompe** à eau au banc		65	65	65	65	65	65

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		ESSAIS et VERIFICATIONS							
MR 401	A	**Radiateur** - essai pneumatique	MR 108	130	130	130	130	150	225
MR 401.0	A	**Radiateur** - essai pneumatique au banc		50	50	50	50	50	50
MR 402	B	**Thermostat** - tarage	MR 112	65	65	65	65	65	65
MR 402.0	B	**Thermostat** - tarage au banc		25	25	25	25	25	25
		REPARATIONS - TRANSFORMATIONS							
MR 501	B	**Radiateur** - petite soudure	MR 108	130	130	130	130	150	225
MR 501.0	B	**Radiateur** - petite soudure au banc		50	50	50	50	50	50
		ENTRETIEN							
MR 601	A	**Radiateur** - lavage avec un dissolvant	MR 108	150	150	150	150	170	250
MR 601.0	A	**Radiateur** - lavage avec un dissolvant, au banc		70	70	70	70	70	75

MS

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		DEPOSE-REPOSE ou REMPLACEMENT							
MS 101	A	**Collecteur** d'échappement ou joints		150	150	150	150	150	175
MS 102	A	**Joint** élastique de soutien du tuyau d'échappement		30	30	30	30	30	30
MS 102.6	A	**Support** des silentblocs d'attache du tuyau d'échappement		30	30	30	30	30	30
MS 103	A	**Joint** du tuyau d'échappement		100	100	100	100	100	100
MS 104.6	A	**Silentbloc** du tuyau d'échappement (un ou deux)	MS 102.6	50	50	50	50	50	50
MS 105	A	**Tuyau** d'échappement complet		150	150	150	150	150	160
MS 106	A	**Tuyau** d'échappement - partie avant		90	90	90	90	90	100
MS 107	A	**Tuyau** d'échappement - partie arrière		70	70	70	70	70	70
		REPARATIONS - TRANSFORMATIONS							
MS 501	A	**Collecteur** d'échappement - surfaçage des brides	MS 101	250	250	250	250	250	275
MS 501.0	A	**Collecteur** d'échappement - surfaçage des brides au banc		100	100	100	100	100	100
MS 501.8	A	**Tuyau** d'échappement - alignement		250	250	250	250	250	250
MS 502	A	**Tuyau** d'échappement - surfaçage de la bride	MS 105	175	175	175	175	175	185
MS 502.0	A	**Tuyau** d'échappement - surfaçage de la bride au banc		25	25	25	25	25	25
MS 503	B	**Tuyau** d'échappement - soudure	MS 105	195	195	195	195	195	205
MS 503.0	B	**Tuyau** d'échappement - soudure, au banc		45	45	45	45	45	45
MS 504	B	**Tuyau** d'échappement - soudure partie avant	MS 106	135	135	135	135	135	145
MS 504.0	B	**Tuyau** d'échappement - soudure partie avant, au banc		45	45	45	45	45	45
MS 505	B	**Tuyau** d'échappement - soudure partie arrière	MS 107	120	120	120	120	120	150
MS 505.0	B	**Tuyau** d'échappement - soudure partie arrière, au banc		50	50	50	50	50	80

PD

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		DEPOSE-REPOSE ou REMPLACEMENT							
PD 101	A	**Bague** pare-huile de l'arbre de roue	PD 109	100	100	100	100	100	175
PD 102	A	**Bague** pare-huile du pignon d'attaque	PD 107	90	90	90	90	90	120
PD 102.5	A	**Roulement** d'arbre de différentiel	PD 109	125	125	125	125	125	200
PD 105	A	**Differentiel** ou joint	PD 109	—	—	—	—	—	475
PD 106	A	**Joint** ou couvercle de support de différentiel		40	40	40	40	40	—
PD 107	A	**Bride** (à mâchoire) de différentiel		75	75	75	75	75	100
PD 108	A	**Pont** arrière		275	275	275	275	275	400
PD 109	A	**Arbre** de roue	FR 115	100	100	100	100	100	175
PD 111	A	**Trompette** de pont droite	PD 108	395	395	395	395	395	—
PD 112	A	**Trompette** de pont gauche	PD 108	840	840	840	840	840	—
		REVISION							
PD 201	A	**Differentiel**	PD 105	—	—	—	—	—	875
PD 202	A	**Pont** arrière (à l'exception des freins)	PD 108	1000	1000	1000	1000	1000	1125
PD 202.0	A	**Pont** arrière (à l'exception des freins) au banc		725	725	725	725	725	725
		ESSAIS et VERIFICATIONS							
PD 401	A	**Arbre** de roue - au banc		50	50	50	50	50	50
PD 402	A	**Support** de différentiel (essai pneumatique)		100	100	100	100	100	100

SS

DuettoInfo.com - For Free Distribution - 98 of 137

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
		DEPOSE-REPOSE ou REMPLACEMENT							
*SS 101	A	**Amortisseur** avant ou arrière		75	75	75	75	75	75
SS 101.6	A	**Train avant** - ensemble droit et gauche de suspension (bras, fusées, moyeux), barre stabilisatrice, amortisseurs, biellettes, leviers et support de renvoi de direction		650	650	650	650	650	800
SS 102	A	**Barre** stabilisatrice		40	40	40	40	40	115
SS 103	A	**Biellette** d'attache de la barre stabilisatrice		25	25	25	25	25	25
SS 103.5	A	**Bague** de suspension avant (bras déposé)		25	25	25	25	25	—
SS 103.8	A	**Bras** inférieurs de suspension avant, droite ou gauche	FR 112.6	145	145	145	145	145	175
SS 104	A	**Bras** supérieurs de suspension avant, droite ou gauche	FR 112.6	75	75	75	75	75	125
SS 105	A	**Bras** longitudinal de suspension arrière		50	50	50	50	50	50
SS 107	A	**Tampons** supérieurs et inférieurs d'amortisseurs		45	45	45	45	45	45
SS 108	A	**Ensemble** droit ou gauche de suspension avant		160	160	160	160	160	275
SS 109.1	A	**Ressort** de suspension avant		65	65	65	65	65	100
SS 110	A	**Ressort** de suspension arrière	SS 101	—	—	—	—	—	125
SS 110.1	A	**Ressort** de suspension arrière		50	50	50	50	50	—
SS 111	A	**Ressorts** de suspension arrière	SS 101	—	—	—	—	—	200
SS 111.1	A	**Ressorts** de suspension arrière		90	90	90	90	90	—
SS 112	A	**Sangle**-limiteur de débattement	SS 118	50	50	50	50	50	50
SS 113	A	**Axe** ou tampon de biellette d'attache de la barre stabilisatrice		20	20	20	20	20	20
SS 114	A	**Silentbloc** de biellette d'attache de la barre stabilisatrice	SS 103	45	45	45	45	45	45

OPÉRATION			N° operat. prelim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
SS 115	A	**Silentbloc** ou rotule d'attache du triangle de réaction au pont	SS 123	—	—	—	—	—	150
SS 116	A	**Silentbloc** d'attache du triangle de réaction à la coque (un ou deux)	SS 123	—	—	—	—	—	200
SS 116.1	A	**Silentbloc** et sa cage, du triangle de réaction	SS 124	225	225	225	225	225	—
SS 116.6	A	**Silentbloc** du bras transversal de suspension avant		50	50	50	50	50	—
SS 117	A	**Silentbloc** du bras longitudinal de suspension arrière (un ou deux)	SS 105	100	100	100	100	100	100
SS 117.5	A	**Rotule** de leviers de suspension avant	FR 112.6	100	100	100	100	100	—
SS 118	A	**Tampon** de choc du pont arrière		45	45	45	45	45	25
SS 119	A	**Tampon**-limiteur de débattement supérieur de suspension avant	SS 109.1	90	90	90	90	90	130
SS 120	A	**Tampon**-limiteur de débattement inférieur de suspension avant		25	25	25	25	25	75
SS 122	A	**Tampons** de supports de barre stabilisatrice	SS 103	50	50	50	50	50	50
SS 123	A	**Triangle** de réaction		—	—	—	—	—	150
SS 124	A	**Triangle** de réaction	FR 112.6	165	165	165	165	165	—
		REVISION							
SS 201	A	**Train avant** - ensemble droit et gauche de suspension (bras, fusées, moyeux), barre stabilisatrice, amortisseurs, biellettes, leviers et support de renvoi de direction		650	650	650	650	650	1950
SS 202	A	**Barre** stabilisatrice	SS 102	90	90	90	90	90	165

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
SS 202.8	A	**Bras** inférieurs de suspension avant, droite ou gauche	SS 103.8	220	220	220	220	220	600
SS 202.9	A	**Bras** inférieurs de suspension avant, droite ou gauche, au banc		75	75	75	75	75	425
SS 203	A	**Bras** supérieurs de suspension avant, droite ou gauche	SS 104	140	140	140	140	140	525
SS 203.0	A	**Bras** supérieurs de suspension avant, droite ou gauche, au banc		65	65	65	65	65	400
SS 204	A	**Fusée** ou remplacement	FR 110	—	—	310	—	—	—
SS 204.1	A	**Fusée** ou remplacement (freins à disque)	FR 121.8 FR 121.9	340	340	340	340	340	400
SS 205	A	**Ensemble** droit ou gauche de suspension avant	SS 108	320	320	320	320	320	925
SS 205.0	A	**Ensemble** droit ou gauche de suspension avant, au banc		160	160	160	160	160	650
SS 206	A	**Triangle** de réaction	SS 123 SS 124	250	250	250	250	250	250
SS 206.0	A	**Triangle** de réaction, au banc		85	85	85	85	85	100
		REGLAGE							
SS 300.2	A	**Assiette** de la voiture	SS 401	400	400	400	400	400	400
SS 301	A	**Axes,** rotules supérieures et inférieures de suspension avant, droite ou gauche, cales de réglage	SS 108	—	—	—	—	—	650
SS 301.0	A	**Axes,** rotules supérieures et inférieures de suspension avant, droite ou gauche, cales de réglage (au banc)		—	—	—	—	—	375

OPÉRATION			N° opérat. prélim.	GIULIA					2600 sprint
N°	Type	Description		1300	1300 ti	1600 TI	1600 super	sprint G.T.	
SS 302	A	**Axes** et rotules supérieures de suspension avant, droite ou gauche, cales de réglage	SS 104	—	—	—	—	—	225
SS 302.0	A	**Axes** et rotules supérieures de suspension avant, droite ou gauche, cales de réglage (au banc)		—	—	—	—	—	100
		ESSAIS et VERIFICATIONS							
SS 401	B	**Assiette** de la voiture (vérification seulement)		125	125	125	125	125	125
SS 402	B	**Amortisseur** - vérification sur la machine d'essai des amortisseurs et, le cas échéant, remplacement	SS 101	100	100	100	100	100	100
SS 402.0	B	**Amortisseur** - vérification sur la machine d'essai des amortisseurs et, le cas échéant, remplacement (au banc)		25	25	25	25	25	25
SS 403	A	**Train avant** - blocage général		75	75	75	75	75	100
SS 403.4	A	**Fusée** au banc		45	45	45	45	45	45
SS 404	A	**Suspension** avant, droite ou gauche, blocage		50	50	50	50	50	60
SS 405	A	**Triangle** de réaction et bras de poussée, blocage		25	25	25	25	25	25
		REPARATIONS - TRANSFORMATIONS							
SS 500	A	**Interposition** de cales de réglage entre le triangle de réaction et la rondelle en vulcollan		50	50	50	50	50	—
SS 501	A	**Interposition** de cales de réglage entre la cage de silentbloc du triangle de réaction et le longeron	FR 112.6	150	150	150	150	150	—

AVANT-LIVRAISON
COUPONS A - B

DuettoInfo.com - For Free Distribution - 103 of 137

DuettoInfo.com - For Free Distribution - 104 of 137

Voitures	Temps pour l'exécution des opérations AVANT-LIVRAISON (Voir document n° 1056)	Temps pour l'exécution des coupons A et B du Carnet de Service	
		A	B
Giulia 1300 - 1300 t.i.	300	450	500
» TI - Super	300	450	500
» G.T. - G.T.A. - G.T.C.	300	450	500
2600 Berlina	300	500	550
» Sprint	300	500	550
» Spider	300	500	550

Ces temps s'entendent pour l'exécution en une seule intervention de toutes les opérations figurant sur les coupons A et B du Carnet de Service (n° 1000) et qui devront être effectuées selon les instructions données par l'Usine.

Ne sont pas comprises dans ces temps les autres opérations éventuelles qui pourraient apparaitre nécessaires au cours de l'exécution de celles prescrites.

DuettoInfo.com - For Free Distribution - 105 of 137

POINTS D'APPUI

DuettoInfo.com - For Free Distribution - 107 of 137

TEMPS POUR LES TRAVAUX A' EFFECTUER PAR LES « POINTS D'APPUI »

Opérations	Minutes sexagésimales	Minutes centésimales
1 - Graissage et lubrification	30	50
2 - Remplacement de roue (avant ou arrière)	15	25
2 A - Remplacement de pneu (ou inversion sur jante)	30	50
3 - Remplacement de la tête de distributeur	15	25
4 - Remplacement de bougies (série)	15	25
5 - Remplacement de lampe	15	25
6 - Vérification de la batterie et appoint électrolyte	15	25
7 - Remplacement de la courroie de ventilateur	15	25
8 - Remplacement de balais d'essuie-glace	—	—
9 - Remplacement de la cartouche du filtre à huile (ou lavage)	15	25
10 - Remplacement de durite de radiateur	15	25
10 A - Remplacement du bouchon de radiateur	—	—

INDEX
ALPHABÉTIQUE

DuettoInfo.com - For Free Distribution - 111 of 137

Abréviations de la nature des diverses opérations

Lv = Réparations - Transformations
Ma = Entretien
Pr = Essais et vérifications
Rg = Réglage
Rv = Révision
Sr = Dépose - repose ou remplacement

INDEX ALPHABETIQUE DESCRIPTIF

DuettoInfo.com - For Free Distribution - 113 of 137

OPERATION

Description	No	Type
A		
Accoudoir sur porte	CA 100,3	Sr
Aerateur (ventilateur) arrière	AP 103	Sr
Allumage - calage	ME 404	Pr
Allumage - mise au point des bougies, vis platinées de l'allumeur, calage	ME 301	Rg
Allumage (système d'): vérification au banc de la bobine et des bougies, révision du du distributeur et réglage du calage	ME 202	Rv
Allume-cigare	IE 100,4	Sr
Allume-cigare: ajustage	IE 505	Lv
Alternateur	IE 100,6	Sr
Alternateur	IE 200,6	Rv
Alternateur avec régulateur (au banc d'essai)	IE 400,6	Pr
Amortisseur avant ou arrière	SS 101	Sr
Amortisseur - vérification sur la machine d'essai des amortisseurs et, le cas échéant, remplacement	SS 402	Pr
Amortisseur - vérification sur la machine d'essai des amortisseurs et, le cas échèant, remplacement (au banc)	SS 402,0	Pr
Appareil de chauffage	AP 102	Sr
Appareillage de bord: compteur kilomètrique, compteur de vitesse, montre, etc. (par élément)	AP 101	Sr

OPERATION

Description	No	Type
Arbre à cames ou pignon de commande et réglage du jeu aux soupapes et calage	MD 101	Sr
Arbres à cames ou pignons de commande et réglage du jeu aux soupapes et calage	MD 102	Sr
Arbre de roue	PD 109	Sr
Arbre de roue - au banc	PD 401	Sr
Arbre de transmission arrière	AT 102	Sr
Arbre de transmission avant	AT 101	Sr
Arbre de transmission (avant et arrière)	AT 103	Sr
Arbre de transmission (avant et arrière)	AT 201	Rv
Arrêtoir d'enjoliveur de roue	FR 108	Sr
Assiette de la voiture	SS 300,2	Rg
Assiette de la voiture (vérification seulement)	SS 401	Pr
Avertisseurs	IE 102	Sr
Avertisseurs	IE 102,1	Sr
Avertisseurs	IE 201	Rv
Avertisseurs	IE 301	Rg
Axe de fixation de l'alternateur ou de la dynamo	IE 129	Sr
Axe ou tampon de biellette d'attache de la barre stabilisatrice	SS 113	Sr
Axes et rotules supèrieures de suspension avant, droite ou gauche, cales de réglage	SS 302	Rg
Axes et rotules supérieures de suspension avant, droite ou gauche, cales de règlage (au banc)	SS 302,0	Rg

OPÉRATION		
Description	**N°**	**Type**
Axes, rotules supérieures et inférieures de suspension avant, droite ou gauche, cales de réglage	SS 301	Rg
Axes, rotules supérieures et inférieures de suspension avant, droite ou gauche, cales de réglage (au banc)	SS 301,0	Rg
B		
Bague caoutchouc de support central	AT 104	Sr
Bague de colonne de direction (Burman)	GS 101,1	Sr
Bague de colonne de direction (Z.F.)	GS 101	Sr
Bague de colonne de direction: jeu radial	GS 302,6	Rg
Bague de débrayage (2600 Sprint)	FZ 107	Sr
Bague de pied de bielle (au banc)	MM 105	Sr
Bague de suspension avant (bras déposés)	SS 103,5	Sr
Bague pare-huile arrière de vilebrequin (levier des vitesses au plancher)	MC 102,2	Sr
Bague pare-huile arrière de vilebrequin (levier des vitesses au volant)	MC 102	Sr
Bague pare-huile arrière (fourchette de transmission de B. de vitesses)	CV 101,4	Sr
Bague pare-huile avant (arbre de prise directe) – B. de vitesses déposée –	CV 101	Sr

OPÉRATION		
Description	**N°**	**Type**
Bague pare-huile avant de vilebrequin	MC 101	Sr
Bague pare-huile de l'arbre de roue	PD 101	Sr
Bague pare-huile du pignon d'attaque	PD 102	Sr
Bague sur le vilebrequin (embrayage déposé)	MM 104	Sr
Barillet de serrure de porte	CA 100,8	Sr
Barillet de serrure de vide-poche	CA 101	Sr
Barre stabilisatrice	SS 102	Sr
Barre stabilisatrice	SS 202	Rv
Barrette de liaison traverse centrale	CA 102,6	Sr
Batterie	IE 103	Sr
Batterie: charge lente	IE 601	Ma
Batterie: niveau de l'électrolyte, nettoyage des bornes et vérification de la charge	IE 602	Ma
Batterie: niveau de l'électrolyte, nettoyage des bornes et vérification de la charge (sur voiture)	IE 602,1	Ma
Biellette d'attache de la barre stabilisatrice	SS 103	Sr
Biellette de direction (une) ou deux rotules et réglage du pincement	GS 110	Sr
Biellettes de direction	GS 204	Rv
Biellettes de direction et support de levier de renvoi: blocage	GS 304	Rg
Biellettes et support de levier de renvoi	GS 205	Rv
Biellettes et support de levier de renvoi et réglage du pincement	GS 111	Sr

OPÉRATION		
Description	N°	Type
Bloc optique	IE 117	Sr
Bobine d'allumage	ME 101	Sr
Bobine d'allumage (au banc d'essai)	ME 401	Pr
Boite de vitesses, levier au plancher	CV 103,1	Sr
Boite de vitesses, levier au plancher	CV 201,4	Rv
Boite de vitesses, levier au plancher (au banc)	CV 201,5	Rv
Boite de vitesses, levier au volant	CV 103	Sr
Boite de vitesses, levier au volant	CV 201	Rv
Boite de vitesses, levier au volant (au banc)	CV 201,0	Rv
Boitier de direction: blocage	GS 402	Pr
Boitier de direction (sans colonne)	GS 106,8	Sr
Boitier de direction (sans colonne)	GS 201,8	Rv
Boitier de direction (sans colonne) au banc	GS 201,9	Rv
Bords de porte	CA 533	Lv
Bords du capot de coffre à bagages	CA 532	Lv
Bords du capot moteur	CA 531	Lv
Borne du câble de la batterie (câble débranché)	IE 125,6	Sr
Bouche d'admission d'air - ajustage	CA 300,5	Rg
Bouche d'aspiration d'huile	ML 101	Sr
Bougies au banc: nettoyage, réglage des électrodes ou remplacement	ME 402	Pr
Bougies (série)	ME 102	Sr

OPÉRATION		
Description	N°	Type
Boulon de fixation de la roue arrière à l'arbre de roue	FR 102	Sr
Boulon de fixation de la roue avant au moyeu	FR 101	Sr
Boulon de fixation de la roue avant au moyeu	FR 120	Sr
Boulonnerie de la culasse: serrage	MC 401,3	Pr
Boulonnerie des paliers du vilebrequin: serrage	MC 401,1	Pr
Boulonnerie du moteur: serrage	MC 401	Pr
Bouton de clignotant	IE 132	Sr
Bouton de commande des phares, du starter, etc. (par élément)	AP 113	Sr
Bras inférieurs de suspension avant, droite ou gauche	SS 103,8	Sr
Bras inférieurs de suspension avant, droite ou gauche	SS 202,8	Rv
Bras inférieurs de suspension avant, droite ou gauche au banc	SS 202,9	Rv
Bras longitudinal de suspension arrière	SS 105	Sr
Bras supérieurs de suspension avant, droite ou gauche	SS 104	Sr
Bras supérieurs de suspension avant, droite ou gauche	SS 203	Rv
Bras supérieurs de suspension avant, droite ou gauche au banc	SS 203,0	Rv

OPÉRATION		
Description	**N°**	**Type**
Bride (à mâchoire) de différentiel	PD 107	Sr
Butée de débrayage (levier des vitesses au plancher)	FZ 102,1	Sr
Butée de débrayage (levier des vitesses au volant)	FZ 102	Sr
C		
Câble de frein à main, entre levier de commande et levier de renvoi	FR 103	Sr
Câble de frein à main, entre levier de renvoi et roues	FR 104	Sr
Câble de la batterie au démarreur	IE 103,5	Sr
Câble de lève-glace électrique	CA 101,8	Sr
Câble de masse de la batterie	IE 103,7	Sr
Câble d'ouverture du capot moteur	CA 102	Sr
Câbles d'allumage (série)	ME 104	Sr
Caisse nue: contrôle au banc	CA 420	Pr
Caisse: opération complète de contrôle, y compris la dépose et la repose des ensembles mécaniques	CA 423	Pr
Calandre de radiateur	CA 112	Sr
Caoutchouc d'étanchéité du coffre à bagages	CA 111,2	Sr

OPÉRATION		
Description	**N°**	**Type**
Caoutchouc d'étanchéité du coffre à bagages: ajustage	CA 509	Lv
Capot de moteur	CA 102,9	Sr
Carburateurs	MA 201	Rv
Carburateurs	MA 300,8	Rg
Carburateurs (au banc)	MA 201,0	Rv
Carburateurs et nettoyage	MA 302	Rg
Carburateurs et nettoyage (sur voiture)	MA 301	Rg
Carburateurs et réglage	MA 101	Sr
Carburateurs: surfaçage des brides	MA 501	Lv
Carburateurs: surfaçage des brides (au banc)	MA 501,0	Lv
Carter d'huile ou joint	ML 103	Sr
Cartouche de filtre à air ou à essence	MA 102	Sr
Cartouche de filtre à huile ou lavage	ML 102	Sr
Centrale clignotante	IE 101	Sr
Cerclo d'avertisseurs	IE 104	Sr
Chaine de distribution et réglage du calage	MD 103	Sr
Chaine de distribution: réglage de la tension	MD 301	Rg
Chaine des pignons de renvoi et réglage du calage	MD 104	Sr
Charniere de porte	CA 102,3	Sr
Charnieres de porte	CA 301	Rg
Cloison - déflecteur de protection des freins: mise en place (par roue)	FR 510	Lv
Collecteur d'alimentation	MA 103	Sr

OPÉRATION		
Description	**N°**	**Type**
Collecteur d'alimentation – surfaçage des brides (avec préparation machine)	MA 502	Lv
Collecteur d'alimentation – surfaçage des brides (avec préparation machine) au banc	MA 502,0	Lv
Collecteur d'échappement ou joints	MS 101	Sr
Collecteur d'échappement: surfaçage des brides	MS 501	Lv
Collecteur d'échappement: surfaçage des brides (au banc)	MS 501,0	Lv
Colonne de direction	GS 106	Sr
Commande d'air de chauffage; ajustage	AP 300,4	Rg
Commande de sélection des vitesses (boite avec levier au plancher)	CV 300,6	Rg
Commutateur d'éclairage phares (au plancher)	IE 105,1	Sr
Commutateur d'éclairage phares (sur le volant)	IE 105	Sr
Commutateur des indicateurs de direction	IE 106	Sr
Compas d'ouverture du capot moteur	CA 102,7	Sr
Compression des cylindres	MC 401,5	Pr
Compteur kilometrique, compteur de vitesse, manomètre etc. du tableau de bord complet (par élément)	AP 108	Sr
Compteur kilometrique ou compteur de vitesse	AP 401,6	Pr

OPÉRATION		
Description	**N°**	**Type**
Compteur kilometrique ou compteur de vitesse	AP 401,7	Pr
Condensateur de distributeur	ME 105	Sr
Condensateur de distributeur (distributeur déposé)	ME 105,0	Sr
Contacteur d'allumage et de démarrage	IE 118	Sr
Contacteur d'allumage et de démarrage et antivol	IE 118,1	Sr
Contacteur de stop	IE 122	Sr
Correcteur d'avance par dépression	ME 106	Sr
Couronne dentée (levier des vitesses au plancher)	MM 106,1	Sr
Couronne dentée (levier des vitesses au volant)	MM 106	Sr
Courroie de commande du ventilateur	MR 101	Sr
Couvercle arrière de moteur ou joint (levier des vitesses au plancher)	MC 105,1	Sr
Couvercle arrière de moteur ou joint (levier des vitesses au volant)	MC 105	Sr
Couvercle avant de moteur avec remplacement joint et bague pare-huile	MC 103	Sr
Couvercle avant de moteur: surfaçage au banc	MC 500,2	Lv
Couvercle de carter d'huile ou joint	ML 104	Sr
Couvercle (grand) ou joint de boitier de direction (Burman)	GS 102,1	Sr

OPÉRATION		
Description	**N°**	**Type**
Collecteur d'alimentation – surfaçage des brides (avec préparation machine)	MA 502	Lv
Collecteur d'alimentation – surfaçage des brides (avec préparation machine) au banc	MA 502,0	Lv
Collecteur d'échappement ou joints	MS 101	Sr
Collecteur d'échappement: surfaçage des brides	MS 501	Lv
Collecteur d'échappement: surfaçage des brides (au banc)	MS 501,0	Lv
Colonne de direction	GS 106	Sr
Commande d'air de chauffage; ajustage	AP 300,4	Rg
Commande de sélection des vitesses (boite avec levier au plancher)	CV 300,6	Rg
Commutateur d'éclairage phares (au plancher)	IE 105,1	Sr
Commutateur d'éclairage phares (sur le volant)	IE 105	Sr
Commutateur des indicateurs de direction	IE 106	Sr
Compas d'ouverture du capot moteur	CA 102,7	Sr
Compression des cylindres	MC 401,5	Pr
Compteur kilometrique, compteur de vitesse, manomètre etc. du tableau de bord complet (par élément)	AP 108	Sr
Compteur kilometrique ou compteur de vitesse	AP 401,6	Pr

OPÉRATION		
Description	**N°**	**Type**
Compteur kilometrique ou compteur de vitesse	AP 401,7	Pr
Condensateur de distributeur	ME 105	Sr
Condensateur de distributeur (distributeur déposé)	ME 105,0	Sr
Contacteur d'allumage et de démarrage	IE 118	Sr
Contacteur d'allumage et de démarrage et antivol	IE 118,1	Sr
Contacteur de stop	IE 122	Sr
Correcteur d'avance par dépression	ME 106	Sr
Couronne dentée (levier des vitesses au plancher)	MM 106,1	Sr
Couronne dentée (levier des vitesses au volant)	MM 106	Sr
Courroie de commande du ventilateur	MR 101	Sr
Couvercle arrière de moteur ou joint (levier des vitesses au plancher)	MC 105,1	Sr
Couvercle arrière de moteur ou joint (levier des vitesses au volant)	MC 105	Sr
Couvercle avant de moteur avec remplacement joint et bague pare-huile	MC 103	Sr
Couvercle avant de moteur: surfaçage au banc	MC 500,2	Lv
Couvercle de carter d'huile ou joint	ML 104	Sr
Couvercle (grand) ou joint de boitier de direction (Burman)	GS 102,1	Sr

OPÉRATION		
Description	**N°**	**Type**
Couvercle (grand) ou joint de boitier de direction Z.F.	GS 102	Sr
Couvre-culasse ou joint	MC 104	Sr
Crochet de fermeture du capot moteur	CA 110	Sr
Croisillon de colonne de direction	GS 103	Sr
Culasse	MC 203	Rv
Culasse (au banc)	MC 203,0	Rv
Culasse, avec le seul rodage des soupapes	MC 204	Rv
Culasse: matage des bouchons ou remplacement de joints	MC 502	Lv
Culasse ou joint, avec vérification du calage de l'allumage (sans dépose des carburateurs)	MC 110	Sr
Culasse: remplacement du joint, avec surfaçage et réglage du jeu aux soupapes	MC 111	Sr
Culasse: surfaçage au banc	MC 501	Lv
Cylindre de débrayage et purge d'air	FZ 101	Sr
Cylindre de débrayage et purge d'air	FZ 201	Rv
Cylindre de frein arrière	FR 120,3	Rv
Cylindre de roue	FR 105	Sr
Cylindre de roue avant ou arrière	FR 201	Rv
D		
Degivreur arrière	AP 116	Sr
Demarreur	IE 127	Sr

OPÉRATION		
Description	**N°**	**Type**
Demarreur	IE 203	Rv
Demarreur (au banc d'essai)	IE 403	Pr
Differentiel	PD 201	Rv
Differentiel ou joint	PD 105	Sr
Direction complète (avec colonne)	GS 104	Sr
Direction complète Burman	GS 201,1	Sr
Direction complète Burman (au banc)	GS 201,2	Sr
Direction complète Z.F.	GS 201	Sr
Direction complète Z.F. (au banc)	GS 201,0	Sr
Dispositif de coulissement des sièges: ajustage (avec démontage)	CA 508	Lv
Dispositif de coulissement des sièges: ajustage (sans démontage)	CA 507	Lv
Dispositif de fermeture du capot de coffre à bagages	CA 303	Rg
Dispositif de fermeture du capot moteur	CA 302	Rg
Dispositif d'ouverture volet pivotant avant	CA 108,1	Sr
Dispositif d'ouverture volet pivotant avant ou arrière	CA 108	Sr
Dispositif lève-glace	CA 107	Sr
Dispositif lève-glace électrique (1er type)	CA 107,1	Sr
Dispositif lève-glace électrique (2e type)	CA 107,2	Sr
Disque d'embrayage (levier des vitesses au plancher)	FZ 103,1	Sr
Disque d'embrayage (levier des vitesses au volant	FZ 103	Sr

OPÉRATION		
Description	**N°**	**Type**
Disque et patins: nettoyage (2 roues)	FR 511	Pr
Disque et patins: nettoyage (4 roues)	FR 512	Pr
Disque (un): rectification au banc	FR 513	Pr
Distributeur d'allumage	ME 201	Rv
Distributeur d'allumage (au banc)	ME 201,0	Rv
Distributeur d'allumage, avec vérification du calage	ME 107	Sr
Distributeur d'allumage et réglage	ME 403	Pr
Distribution: calage	MD 401	Pr
Distribution: calage et réglage de la chaine	MD 302	Rg
Durite d'eau de l'appareil de chauffage	MR 104	Sr
Durite de radiateur	MR 103	Sr
Dynamo	IE 112	Sr
Dynamo	IE 202	Rv
E		
Ebenisterie de tableau de bord	CA 111,6	Sr
Embrayage complet (levier des vitesses au plancher)	FZ 105,1	Sr
Embrayage complet (levier des vitesses au plancher)	FZ 203,1	Rv
Embrayage complet (levier des vitesses au plancher) au banc	FZ 203,2	Rv

OPÉRATION		
Description	**N°**	**Type**
Embrayage complet (levier des vitesses au volant)	FZ 105	Sr
Embrayage complet (levier des vitesses au volant)	FZ 203	Rv
Embrayage complet (levier des vitesses au volant) au banc	FZ 203,0	Rv
Embrayage: purge d'air du système hydraulique	FZ 302	Rg
Enjoliveur latéral sur la carrosserie (par élément)	CA 109	Sr
Ensemble moteur-ventilateur arrière	AP 203	Rv
Ensemble mecaniques: dépose	CA 421	Pr
Ensemble mecaniques: repose	CA 422	Pr
Essai d'étanchéité de la voiture	CA 401	Pr
Essuie-glace complet	IE 136	Sr
Essuie-glace complet (avec moteur)	IE 204,1	Rv
Essuie-glace: mécanisme seulement	IE 204	Rv
Essuie-glace: réglage course des leviers	IE 301,1	Rg
F		
Feu arriere	IE 114	Sr
Feu avant	IE 113	Sr
Filtre à air	MA 104	Sr
Filtre à air: vérification et nettoyage	MA 400	Pr

OPÉRATION		
Description	**N°**	**Type**
Filtre à essence complet	MA 105	Sr
Filtre à huile (avec lavage ou remplacement de la cartouche) ou joint	ML 105	Sr
Filtre à huile (avec lavage ou remplacement de la cartouche) ou joint, et surfaçage de la bride	ML 106	Sr
Flexible d'accélérateur ou de starter	AP 110	Sr
Flexible d'air de chauffage, d'eau ou de dégivrage	AP 112	Sr
Flexible de compteur kilomètrique ou de compteur de vitesse	AP 109	Sr
Flexible de remise à zéro du compteur kilomètrique	AP 111	Sr
Flexible: graissage	AP 602	Ma
Fourchette de commande d'embrayage (levier des vitesses au plancher)	FZ 104,1	Sr
Fourchette de commande d'embrayage (levier des vitesses au plancher)	FZ 202,1	Rv
Fourchette de commande d'embrayage (levier des vitesses au volant)	FZ 104	Sr
Fourchette de commande d'embrayage (levier des vitesses au volant)	FZ 202	Rv
Frein à main complet	FR 203	Rv
Frein à main: levier complet	FR 109	Sr
Frein à main: levier complet	FR 204	Rv
Frein à main: réglage course du levier	FR 302	Rg

OPÉRATION		
Description	**N°**	**Type**
Frein à main: réglage course du levier (ATE)	FR 302,1	Rg
Freins à disque: cylindre arrière	FR 120,3	Sr
Freins à disque: ensemble complet avant ou arrière (par roue)	FR 121	Sr
Freins à disque: ensemble complet avant ou arrière (par roue)	FR 121,1	Sr
Freins à disque: essai et vérification	FR 420	Pr
Freins à disque: révision avec remplacement ou nettoyage des patins, révision des pinces, rectification des disques, purge d'air, essai sur route	FR 252	Rv
Freins à tambour avant ou arrière: remplacement et rectification des garnitures, réglage de l'orthogonalité et du jeu des segments (par 2 roues)	FR 114	Sr
Freins à tambour avant ou arrière: remplacement et rectification des garnitures au banc (par 2 roues)	FR 114,0	Sr
Freins à tambour: essai et vérification	FR 401,8	Pr
Freins à tambour: jeu segments-tambours	FR 303	Rg
Freins à tambour: nettoyage des garnitures, réglage de l'orthogonalité et du jeu des segments (toute la série)	FR 504	Lv
Freins à tambour: retouche des garnitures, réglage de l'orthogonalité et du jeu des segments (par 2 roues)	FR 505	Lv

OPÉRATION		
Description	**N°**	**Type**
Freins à tambour: révision avec remplacement et rectification des garnitures, rectification des tambours, réglage de l'orthogonalité jeu des segments, purge d'air, essai sur route	FR 202	Rv
Fusée au banc	SS 403,4	Pr
Fusée ou remplacement (freins à disque)	SS 204,1	Rv
Fusée ou remplacement (freins à tambour)	SS 204	Rv
G		
Gâche de porte	CA 119	Sr
Gâches de porte	CA 304	Rg
Garniture-butée de porte (type Snappon)	CA 111,3	Sr
Garniture-butée de porte (type Snappon): ajustage	CA 511	Lv
Garniture du disque d'embrayage (levier des vitesses au plancher)	FZ 106,1	Sr
Garniture du disque d'embrayage (levier des vitesses au volant)	FZ 106	Sr
Gicleur de lave-glace	AP 117	Sr
Gicleurs de lave-glace	AP 301	Rg
Glace de lunette avec masticage	CA 104	Sr
Glace de pare-brise avec masticage	CA 103	Sr

OPÉRATION		
Description	**N°**	**Type**
Glace de pare-brise ou de lunette: masticage avec Bostic	CA 512	Lv
Glace de porte ou plexiglas	CA 106	Sr
Glace de volet pivotant arrière	CA 105,1	Sr
Glace de volet pivotant avant	CA 105	Sr
Globe d'un feu avant, arrière, ou d'éclaireur de plaque de police	IE 109	Sr
Grille de prise d'air latérale (par élément)	CA 111	Sr
Grille de prise d'air latérale (par élément)	CA 111,0	Sr
Guide de soupape et alésage (culasse au banc)	MC 106	Sr
Guide de soupape st alésage (culasse au banc) pour chaque guide en plus	MC 106,0	Sr
I		
Indicateur de niveau d'essence (sur tableau de bord), thermomètre d'eau et d'huile (par élément)	AP 402	Pr
Infiltrations d'eau (élimination): porte, ou passage de roue, ou coffre à bagages, ou capot, etc.	CA 503	Lv
Installation de chauffage	AP 202	Rv

OPÉRATION

Description	N°	Type
Installation de chauffage: contrôle des gaines Bowden, des volets d'entrée et du robinet	AP 401,9	Pr
Installation de lave-glace	AP 201	Rv
Installation de lave-glace	AP 401,8	Pr
Installation hydraulique de freins (maitre-cylindre, pedalier, cylindres de roues, canalisation raccords, lavage, remplissage st purge d'air	FR 205	Rv
Installation hydraulique de freins à disque (maitre-cylindre, pédalier, servo-frein, cylindres, raccords, lavage, remplissage et purge d'air)	FR 256	Rv
Installation hydraulique de freins: niveau du liquide dans le réservoir, purge d'air et réglage du jeu des segments	FR 602	Ma
Installation hydraulique de freins: purge d'air	FR 307	Rg
Installation hydraulique de freins: vidange, lavage, remplissage et purge d'air	FR 601	Ma
Interrupteur d'éclairage intérieur	IE 120	Sr
Interrupteur de feu de recul (B. de vitesses déposée)	IE 123	Sr
Interrupteur de lève-glace électrique	IE 118,8	Sr
Interrupteur électromagnétique de démarreur	IE 119	Sr

OPÉRATION

Description	N°	Type
J		
Jauge d'essence sur le réservoir	AP 112,4	Sr
Jauge d'essence sur le réservoir	AP 403	Pr
Joint d'étanchéité de porte	CA 111,4	Sr
Joint d'étanchéité de porte: ajustage	CA 510	Lv
Joint du tuyau d'échappement	MS 103	Sr
Joint élastique	AT 106	Sr
Joint élastique de soutien du tuyau d'échappement	MS 102	Sr
Joint ou couvercle de support de différentiel	PD 106	Sr
Joints et serrage boulonnerie	AT 401	Pr
Jonc de prise d'air sur le capot moteur	CA 116	Sr
L		
Lampe d'éclairage tableau de bord	IE 125	Sr
Lampe d'éclairage tableau de bord ou de plafonnier	IE 402,8	Pr
Lampe de phare, de feu, ou de plafonnier (par élément)	IE 124	Sr
Lampe de phare (première série) Giulia TI	IE 124,1	Sr
Leve-glace	CA 107	Sr
Leve-glace: ajustage et graissage	CA 505	Lv

OPÉRATION		
Description	**N°**	**Type**
Leve-glace électrique (1er type)	CA 107,1	Sr
Leve-glace électrique (2e type)	CA 107,2	Sr
Levier de changement de vitesses: jeu	CV 301	Rg
Levier de changement de vitesses au plancher: élimination de vibrations	CV 503	Lv
Levier de commande de direction	GS 105	Sr
Levier de commande de direction: blocage de l'écrou	GS 301	Rg
Levier et sélection des vitesses	CV 303	Rg
M		
Maitre-cylindre de frein hydraulique et purge d'air	FR 112	Sr
Maitre-cylindre de frein hydraulique et purge d'air	FR 207	Rv
Maitre-cylindre d'embrayage et purge d'air	FZ 109	Sr
Maitre-cylindre d'embrayage et purge d'air	FZ 206	Rv
Maitre-cylindre d'embrayage, cylindre, canalisations et purge d'air	FZ 207	Rv
Mano-contact de pression d'huile	AP 117,2	Sr
Mano-contact de pression d'huile	AP 117,4	Sr
Mano-contact de pression d'huile	AP 406	Pr
Miroir rétroviseur	CA 122	Sr

OPÉRATION		
Description	**N°**	**Type**
Moteur-boite de vitesses, avec dépose au banc de la boite	MC 107	Sr
Moteur d'essuie-glace	IE 203,0	Rv
Moteur d'essuie-glace (au banc d'essai)	IE 403,4	Pr
Moteur: essai au frein	MC 403	Pr
Moteur: mise au point (allumage - alimentation - culasse - circuit de refroidissement - circuit de graissage)	MC 303	Rg
Moteur: mise au point, avec réglage du jeu aux soupapes	MC 304	Rg
Moteur: révision générale	MC 202	Rv
Moteur: révision générale au banc	MC 202,0	Rv
Moteur: révision générale, avec essai au frein	MC 202,1	Rv
Moteur: révision partielle	MC 201	Rv
Moteur: révision partielle au banc	MC 201,0	Rv
Moteur: révision partielle, avec essai au frein	MC 201,1	Rv
Moyeu de roue avant ou remplacement des roulements et bague pare-huile (freins à disque)	FR 121,8	Sr
Moyeu de roue avant ou remplacement des roulements et bague pare-huile (freins à disque) 2600	FR 121,9	Sr
Moyeu de roue avant ou remplacement des roulements et bague pare-huile (freins à tambour)	FR 110	Sr

OPÉRATION		
Description	**N°**	**Type**
P		
Panneau de porte	CA 113,1	Sr
Pare-chocs (par élément)	CA 114	Sr
Pare-soleil	CA 115	Sr
Patins de freins à disque (2 roues)	FR 122	Sr
Patins de freins à disque (4 roues)	FR 122,0	Sr
Pedale d'accélérateur – élimination de vibrations	MA 502,8	Lv
Pedale d'embrayage: réglage de la garde	FZ 301	Rg
Pedalier de commande embrayage et freins	FZ 108	Sr
Pedalier de commande embrayage et freins	FZ 205	Rv
Phare ou feu	IE 402,6	Pr
Phare (première série)	IE 402,4	Pr
Phare (y compris le réglage du faisceau)	IE 116	Sr
Pignon de démarreur	IE 130	Sr
Pignon de renvoi et réglage du calage de la distribution	MD 105	Sr
Pince de frein complète (1 roue avant ou arrière)	FR 123	Sr
Pince de frein complète (2 roues avant ou arrière)	FR 123,1	Sr
Pinces de freins arrière (les 2 roues) sans purge d'air	FR 259	Rv
Pinces de freins avant (les 2 roues) sans purge d'air	FR 258	Rv

OPÉRATION		
Description	**N°**	**Type**
Pinces de freins arrière (les 2 roues) au banc, sans purge d'air	FR 259,0	Rv
Pinces de freins avant (les 2 roues) au banc, sans purge d'air	FR 258,0	Rv
Piston et chemise (chaque élément en plus)	MM 109	Sr
Piston et chemise et, le cas échéant, remplacement des segments, bielle, coussinets de bielle – par élément –	MM 108	Sr
Pistons et chemises et, le cas échéant, remplacement des segments, bielles, coussinets de bielles	MM 107	Sr
Plafonnier	IE 130,3	Sr
Plafonnier	IE 203,1	Rv
Plage de lunette: élimination de vibrations	CA 504	Lv
Planche de bord	CA 106,1	Sr
Planche de bord	CA 106,2	Sr
Planche de bord: élimination de vibrations	CA 504	LV
Plateau de freins arrière	FR 107	Sr
Plateau de freins avant	FR 106	Sr
Plateau de pression d'embrayage: rectification au banc	FZ 501	Lv
Pneumatiques: centrage sur les jantes	FR 300	Rg
Pneumatiques (ou inversion sur jantes)	FR 111	Sr
Poignée de porte	CA 111,9	Sr
Pompe à eau	MR 107	Sr

OPÉRATION		
Description	**N°**	**Type**
Pompe à eau	MR 108	Sr
Pompe à eau: révision	MR 201	Rv
Pompe à eau: révision au banc	MR 201,0	Rv
Pompe à huile	ML 107	Sr
Pompe à huile	ML 107,1	Sr
Pompe à huile	ML 201	Rv
Pompe à huile (au banc)	ML 201,0	Rv
Pompe à huile: polissage du clapet	ML 501	Lv
Pompe d'alimentation (Fispa ou Bendix)	MA 107	Sr
Pompe d'alimentation électrique (Bendix)	MA 401	Pr
Pompe d'alimentation mécanique (Fispa)	MA 203	Rv
Pompe d'alimentation mécanique (Fispa) et nettoyage	MA 402	Pr
Pompe d'alimentation mécanique (Fispa) – surfaçage de la bride	MA 503	Lv
Pompe d'alimentation mécanique (Fispa) – surfaçage de la bride au banc	MA 503,0	Lv
Pompe de lave-glace	AP 114	Sr
Pont arrière	PD 108	Sr
Pont arrière (à l'exception des freins)	PD 202	Rv
Pont arrière (à l'exception des freins) au banc	PD 202,0	Rv
Porte, avant ou arrière, démontage et remontage particulier (panneau, dispositifs intérieurs, glaces, encadrements, etc.)	CA 115,6	Sr
Porte complète, avant ou arrière	CA 115,5	

OPÉRATION		
Description	**N°**	**Type**
Portillon d'appareil de chauffage: ajustage	AP 310	Rg
Portillon de vide-poche	CA 122,6	Sr
Portillon de vide-poche: élimination de vibrations	CA 500,9	Lv
Poulie de dynamo	IE 131	Sr
Poulie de pompe à eau	MR 105	Sr
Poulie de vilebrequin	MM 110	Sr
Poulies de pompe à eau, de dynamo et de vilebrequin	MR 106	Sr
Prise d'air avec ventilateur électrique	AP 204	Rv
R		
Raclette d'essuie-glace complète	IE 134	Sr
Radiateur d'eau	MR 108	Sr
Radiateur d'eau: essai pneumatique	MR 401	Sr
Radiateur d'eau: essai pneumatique au banc	MR 401,0	Pr
Radiateur d'eau: lavage	MR 601	Ma
Radiateur d'eau: lavage au banc	MR 601,0	Ma
Radiateur d'eau: petite soudure	MR 501	Lv
Radiateur d'eau: petite soudure au banc	MR 501,0	Lv
Radiateur d'huile	ML 107,6	Sr
Regulateur de température d'huile	ML 107,8	Sr

OPÉRATION		
Description	N°	Type
Regulateur de température d'huile	ML 205	Rv
Regulateur de température d'huile (au banc)	ML 205,0	Rv
Regulateur de tension	IE 133	Sr
Regulateur de tension: vérification sur voiture et remplacement éventuel	IE 404	Pr
Relais électromagnétique d'avertisseurs	IE 111	Sr
Relais électromagnétique de clignotement	IE 110	Sr
Repetiteur latéral ou éclaireur de plaque police	IE 115	Sr
Reservoir à essence	MA 109	Sr
Reservoir à liquide de freins	FR 113	Sr
Reservoir à vide	FR 128	Sr
Ressort de rappel de la pédale d'accélérateur	MA 106	Sr
Ressort de suspension arrière	SS 110,1	Sr
Ressort de suspension arrière (2600)	SS 110	Sr
Ressort de suspension avant	SS 109,1	Sr
Ressorts de suspension arrière	SS 111,1	Sr
Ressorts de suspension arrière (2600)	SS 111	Sr
Ressort d'ouverture du capot moteur	CA 113	Sr
Ressorts d'une soupape d'admission ou d'échappement (arbre déposé)	MD 106	Sr
Robinet d'eau de l'appareil de chauffage	AP 115	Sr
Rotule de leviers de suspension avant	SS 117,5	Sr
Rotule d'une biellette et reglage du pincement	GS 107	Sr

OPÉRATION		
Description	N°	Type
Roue: carrossage d'une roue	FR 305	Rg
Roue: chasse d'une roue	FR 304,8	Rg
Roue: équilibrage statique et dynamique d'une roue au banc	FR 501,0	Lv
Roue: équilibrage statique et dynamique d'une roue sur voiture, avec équilibreuse électronique	FR 501	Lv
Roues avant: pincement	FR 301	Rg
Roues: géométrie (pincement, chasse et carrossage au Bem)	FR 401	Pr
Roues: permutation en croix de 2 roues	FR 502	Lv
Roues: permutation en croix de 5 roues	FR 503	Lv
Roulement d'arbre de différentiel	PD 102,5	Sr
Roulement de support central	AT 105	Sr
Roulement et bague d'induit de dynamo	IE 108	Sr
Roulements de roues avant: jeu et graissage	FR 304	Rg
S		
Sangle de fixation du réservoir à essence	MA 106,5	Sr
Selection des vitesses: commande (B. avec levier au plancher)	CV 300,6	Rg
Selection des vitesses et levier: réglage	CV 303	Rg
Serrure (barillet) de vide-poche	CA 306	Rg

OPÉRATION		
Description	N°	Type
Serrure de coffre à bagages	CA 120	Sr
Serrure de porte	CA 122	Sr
Serrure de porte	CA 305	Rg
Servo-frein	FR 126	Sr
Servo-frein (au banc)	FR 257	Rv
Servo-frein et purge d'air	FR 127	Sr
Siege de soupape et retouche au tour (culasse au banc)	MC 107,7	Sr
Siege de soupape et retouche au tour (culasse au banc) pour chaque soupape en plus	MC 107,8	Sr
Silentbloc d'attache du triangle de réaction à la coque (un ou deux)	SS 116	Sr
Silentbloc de biellette d'attache de la barre stabilisatrice	SS 114	Sr
Silentbloc de support de boite de vitesses	CV 105	Sr
Silentbloc de support de boite de vitesses (boite déposée) un ou deux	CV 105,1	Sr
Silentbloc du bras longitudinal de suspension arrière (un ou deux)	SS 117	Sr
Silentbloc du bras transversal de suspension avant	SS 116,6	Sr
Silentbloc du tuyau d'échappement (un ou deux)	MS 104,6	Sr
Silentbloc et sa cage, du triangle de réaction	SS 116,1	Sr

OPÉRATION		
Description	N°	Type
Silentbloc ou rotule d'attache du triangle de réaction au pont	SS 115	Sr
Soufflet de protection de la colonne de direction	GS 108	Sr
Soufflet de protection de la colonne de direction (2600)	GS 108,1	Sr
Soupapes d'admission ou d'échappement: réglage du jeu	MC 301	Rg
Soupapes: réglage du jeu (toute la série)	MC 302	Rg
Soupapes: vérification du jeu	MC 403	Pr
Support d'alternateur ou de dynamo	IE 135	Sr
Support d'alternateur ou de dynamo: interposition de cales de réglage	IE 310	Rg
Support de différentiel (essai pneumatique)	PD 402	Pr
Support de levier de commande des vitesses: jeu	CV 302	Rg
Support de levier de renvoi de direction	GS 109	Sr
Support de levier de renvoi de direction	GS 202	Rv
Support de suspension du moteur	MC 108	Sr
Support des silentblocs d'attache du tuyau d'échappement	MS 102,6	Sr
Suspension avant, ensemble droit ou gauche	SS 108	Sr
Suspension avant, ensemble droit ou gauche	SS 205	Rv

OPÉRATION		
Description	**N°**	**Type**
Suspension avant, ensemble droit ou gauche (au banc)	SS 205,0	Rv
Suspension avant, ensemble droit ou gauche: blocage	SS 404	Pr
T		
Tableau de bord complet	AP 101,2	Sr
Tambour de frein	FR 115	Sr
Tambour de frein: équilibrage au banc	FR 501,3	Lv
Tambour de frein: rectification	FR 506	Lv
Tambour de frein: rectification au banc	FR 506,0	Lv
Tambours de frein (toute la série)	FR 115,0	Sr
Tampon de choc du pont arrière	SS 118	Sr
Tampon élastique de suspension du moteur	MC 109	Sr
Tampon-limiteur de débattement de la b. de vitesses	CV 106,4	Sr
Tampon-limiteur de débattement de la b. de vitesses	CV 306	Rg
Tampon-limiteur de débattement inférieur de suspension avant	SS 120	Sr
Tampon-limiteur de débattement supérieur de suspension avant	SS 119	Sr

OPÉRATION		
Description	**N°**	**Tyoe**
Tampon ou axe de fixation du radiateur	MR 111	Sr
Tampons de supports de barre stabilisatrice	SS 122	Sr
Tampons élastiques d'un carburateur (carburateur déposé)	MA 110,1	Sr
Tampons élastiques d'un carburateur (collecteur déposé)	MA 110	Sr
Tampons supérieurs et inférieurs d'amortisseurs	SS 107	Sr
Teleflex ou levier de commande des vitesses en sélection	CV 107	Sr
Tendeur de chaine	MD 107	Sr
Tendeur de chaine: révision	MD 201	Rv
Thermistance de température d'eau	AP 106	Sr
Thermistance de température d'eau	AP 401,2	Pr
Thermo-contact d'huile	AP 107	Sr
Thermo-contact d'huile	AP 401,4	Pr
Thermostat	MR 112	Sr
Thermostat - tarage	MR 402	Pr
Thermostat - tarage au banc	MR 402,0	Pr
Train avant, blocage général	SS 403	Pr
Train avant - ensemble droit et gauche de suspension (bras, fusées, moyeux), barre stabilisatrice, amortisseurs, biellettes, leviers et support de renvoi de direction	SS 101,6	Sr

OPÉRATION		
Description	**N°**	**Type**
Train avant - ensemble droit et gauche de suspension (bras, fusées, moyeux), barre stabilisatrice, amortisseurs, biellettes, leviers et support de renvoi de direction	SS 201	Rv
Traverse-support de moteur-boite de vitesses	CA 124	Sr
Traverse-support de moteur-boite de vitesses: alignement	CA 501,9	Lv
Traverse-support de moteur-boite de vitesses: soudure	CA 502	Lv
Triangle de réaction	SS 124	Sr
Triangle de réaction	SS 206	Rv
Triangle de réaction (2600)	SS 123	Sr
Triangle de réaction, au banc	SS 206,0	Rv
Triangle de réaction et bras de poussée, blocage	SS 405	Pr
Triangle de réaction: interposition de cales de réglage entre cage de silentbloc et longeron	SS 501	Lv
Triangle de réaction: interposition de cales de réglage entre triangle et rondelle Vulcolan	SS 500	Lv
Trianglerie de commande de l'accélérateur: réglage	MA 308	Rg
Trianglerie de commande de l'accélérateur: révision	MA 202	Rv

OPÉRATION		
Description	**N°**	**Type**
Trianglerie de commande (embrayage)	FZ 106,6	Sr
Trianglerie de commande (embrayage) révision	FZ 204	Rv
Trompette de pont, droite	PD 111	Sr
Trompette de pont, gauche	PD 112	Sr
Tube de circulation d'air chaud (par élément)	AP 118	Sr
Tube de circulation d'eau chaude (par élément)	AP 119	Sr
Tube de prise d'air de l'appareil de chauffage	AP 120	Sr
Tube du régulateur de température d'huile au radiateur d'huile	ML 112	Sr
Tube flexible d'installation hydraulique d'embrayage et purge d'air	FZ 111	Sr
Tube flexible du combustible	MA 111	Sr
Tube flexible ou raccord de freins avant	FR 117	Sr
Tube rigide du combustible	MA 112	Sr
Tube rigide ou flexible du moteur au manomètre	ML 108	Sr
Tube rigide ou raccord de freins arrière	FR 118	Sr
Tuyau d'échappement: alignement	MS 501,8	Lv
Tuyau d'échappement complet	MS 105	Sr
Tuyau d'échappement, partie arrière	MS 107	Sr
Tuyau d'échappement, partie avant	MS 106	Sr

OPÉRATION		
Description	**N°**	**Type**
Tuyau d'échappement: soudure	MS 503	Lv
Tuyau d'échappement: soudure au banc	MS 503,0	Lv
Tuyau d'échappement: soudure partie arrière	MS 505	Lv
Tuyau d'échappement: soudure partie arrière, au banc	MS 505,0	Lv
Tuyau d'échappement: soudure partie avant	MS 504	LV
Tuyau d'échappement: soudure partie avant, au banc	MS 504,0	Lv
Tuyau d'échappement: surfaçage de la bride	MS 502	Lv
Tuyau d'échappement: surfaçage de la bride au banc	MS 502,0	Lv
Tuyauterie de circulation d'eau du collecteur au réchauffeur	AP 119,1	Sr

OPÉRATION		
Description	**N°**	**Type**
V		
Ventilateur	MR 113	Sr
Vis-galet: jeu	GS 303	Rg
Vis-galet: jeu	GS 303,1	Rg
Vis platinées de l'allumeur	ME 109	Sr
Vis platinées de l'allumeur	ME 303	Rg
Vis sans fin: jeu axial	GS 302	Rg
Vis sans fin: jeu axial (2600)	GS 302,1	Rg
Volant de direction	GS 112	Sr
Volant de moteur (levier des vitesses au plancher)	MM 111,1	Sr
Volant de moteur (levier des vitesses au volant)	MM 111	Sr
Volant de moteur: rectification au banc	MM 501	Lv
Volet pivotant avant	CA 108,5	Sr

S. p. A. ALFA ROMEO - Milano, Via Gattamelata, 45

DIASS - Pubblic. n. 1196 - 9/966 (800) - brugora - milano

PRINTED IN ITALY

DuettoInfo.com - For Free Distribution - 135 of 137